IT&IT for the Customer

Android端末 無線LAN 設定方法



本資料について

- 本資料は、Android端末がCONTEC製アクセスポイントと無線LAN通信 する為の設定方法を記載しています。
- 本資料に記載している内容は、全ての環境での動作を保証するものではありません。
- 本資料の内容は、当社が独自に調査・製作したものであり、Apple.Inc、サムスン電子株式会社、Sony Ericsson Mobile Communications AB、シャープ株式会社、任天堂株式会社、および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントが認定・承認したものではありません。本資料の内容に関する各社へのお問合せはご遠慮ください。

目次

1. 通信環境について

- 2. WEP・WPA/WPA2-PSKの設定方法
- 3. EAP-TLSの設定方法
- 4. PEAPの設定方法
- 5. 証明書を必要とする場合のPEAPの設定方法



1. 通信環境について





2. WEP·WPA/WPA2-PSKの設定方法



①「無線とネットワーク」をタップします。 ②「Wi-Fi設定」をタップします。



© CONTEC

します。

③「Wi-Fi」をタップしてWi-Fi機能をONにします。

④「Wi-Fiネットワーク」一覧の一番下にある項目「Wi-Fiネットワークを追加」をタップ

	9:27AM			
Wi-Fi設定			Wi-Fi設定	
Wi-Fi 切断			マンジャット シーク が 使用出来る とさに 通知 WPSボタン接続	
ネットワーク通知 オープンネットワークが使用出来るときに通知			新規リイヤレスネットリークを自動的に構成 Wi-Fiネットワーク	
WPSボタン接続 新規ワイヤレスネットワークを自動的に構成			contec_test WEPにより保護	
Wi-Fiネットワーク	検索中 🔆		test1 WEPにより保護	
contec_test WEPにより保護	7		test2 802 1× FAPIE トリ保羅	
test1 WEPにより保護	a			
test2 802.1x EAPにより保護	7		WEPにより休護 test4	
test3 WEPにより保護	a		WEPにより保護 test5	
test4 WEPにより保護	7		WEPにより保護 testfi	
test5	20		WPA/WPA2 PSKにより保護	
WEPにより保護 testfi			test/ WEPにより保護	
WPA/WPA2 PSKにより保護			test8 WPA/WPA2 PSKにトリ保護	
test7 WEPにより保護			Wi Fi之ットロークた沪加	
tactQ		4	WIFIネットワークを追加	

© CONTEC 8

⑤「ネットワークSSID」にESSIDを入力します。

※ESSID,暗号方式,暗号キーはそれぞれの ネットワークにより異なります。ご使用の環境 に合わせて設定してください。

⑥「セキュリティ設定」をタップして、暗号方式を選択します。

}🗔 💼 🛇 🛑 9:28AM		9:28AM
Wi-Fi設定 夜衆中···	Wi-Fi設定 検索甲	
ネットワーク通知 オープンネットワークが使用出来るときに通知	ネ ットワーク通知 オープンネットワークが使用出来るときに通知	
WPSボタン接続 新規ワイヤレスネットワークを自動的に構成	WPSボタン接続 新 ^新	
Wi-Fiネットワーク 検索中 ※	Wi-Fiネットワークを追加	×
co we > Wi-Fiネットワークを追加	● ● セキュリティ設定	
te ネットワークSSID	なし	
Contec_test	6 WEP	
tet= te	WPA/WPA2 PSK	
WE 保存 キャンセル WEPにより保護	802.1x EAP	
test6 WPA/WPA2 PSKにより保護	te WEPにより保護	
test7 WPA/WPA2 PSKにより保護	test7 WEPにより保護	1
Wi-Fiネットワークを追加	test8 WPA/WPA2 PSKにより保護	9 7

⑦「パスワード」に暗号キーを入力して、「保存」をタップします。

⑧右図のように「接続しました」と表示が出れば接続成功です。



3. EAP-TLSの設定方法



【EAP-TLSの設定方法】

EAP-TLS認証を行う場合、RADIUSサーバの設定を行い、クライアント証明書をダウ ンロード後、証明書をAndroid端末ヘインストールする必要があります。

下記 STEP1~3 の手順で設定方法を説明します。

・STEP1.RADIUSサーバでクライアント証明書を作成

・STEP2.クライアント証明書を端末にインストール

・STEP3.ネットワーク設定

①ブラウザのアドレスバーにFX-SVR-RDSのIPアドレスを入力して、機器にログインします。



②「トップ」→「設定」→「基本設定」の順にクリックします。

③基本設定画面で、各項 目を入力して、「確定」を クリックします。



④「認証局」→「認証局情報」の順にクリックします。



⑥「オーセンティケータ」をクリックします。

(7)才・ で、各項 「追加」

各項目を入力して、 コ」をクリックします。 「アビルマ デージー (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	ーセンティケータ画面	🖉 Authentication Server Manager - Windows Internet Explorer		
Supervised >r/(b) Size() >r/(b) Size() >r/(b) Size() Size()<		🚱 🔄 💌 🔣 http://192.168.1.12/jp/top.htm	🚽 🗟 😽 🗙 尽 Live Search	₽ •
avait a 2xxxxx (a) (b) (b) by thy (c) (c) (b (c) (c) (b) (c) (c) (b) (c) (c) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	& 佰日をλ カΙ て	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(I) ヘルブ(H)		
□Jをクリックします。 □ Medication Server Maaager ● Lot (11) ■ Mathemication Server Maaager ● Lot (12) ■ Lot (12) ■ Mathemication Server Maaager ● Lot (12) ■ Mathemication Server Maaager ● Lot (12) ■ Lot (12) ■ Mathemication Server Maaager ● Lot (12) ■ Lot		☆ お気に入り 冷 I おすすめサイト・ HotMail の無料サービス Web スライス ギャラリー・ Microsoft の Web サイト・		
III Jをクリックします。 CONTEC ver.1.17 Ver.1.17 Ver.1.17		R Authentication Server Manager	💁 • 🔊 - 🖃 🖶 • ページ(P)・ セーフティ(S)・	უ–µ©)∗ @• "
IPTドレス」には、アクセスポイントのIPアドレスを入力します。 IPTドレス」には、アクセスポイント側でも同じ値を入力します。 IPTドレス」には、アクセスポイント側でも同じ値を入力します。	加」をクリックします。	© CONTEC ver. 1.17		
		Authentication Server Manager		
IPPTドレス」には、アクセスポイントのIPアドレスを入力します。 「共有シークレット」には、アクセスポイント側でも同じ値を入力します。 「マガ酸素なはよ		■ ○トップ ■ ○日空 オーセンティケータ		3
		■ □認証局 オーセンティケータの追加 オーセンティケータの追加		
POCP NTP SNMP ■ D7#kit ■ 27-92 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■				
E X→IU通知 ■設定-覧 ■ステ→ス ■ステ→ス ■ アドレス」には、アクセスポイントのIPアドレスを入力します。 「共有シークレット」には、アクセスポイント側でも同じ値を入力します。 ■ ドド □ ロヴァウト ▲ ロヴァウト ▲ ロヴァウト		DHCP DI NTP		
「IPアドレス」には、アクセスポイントのIPアドレスを入力します。 「共有シークレット」には、アクセスポイント側でも同じ値を入力します。 ● 187 ● 197ウト ページが表示されました		 □E メール通知 □ 設定一覧 ■ ステータス ● ムテークス ● ムンテナンス 		
「IPアドレス」には、アクセスポイントのIPアドレスを入力します。 「共有シークレット」には、アクセスポイント側でも同じ値を入力します。 ^{「「」」のジェウト} ページが展示されました ページが展示されました		PEnglish		
 □ 1年行 ▲ ログアウト ページが表示されました ▲ インターネット ④ インターネット ④ インターネット ④ インターネット 	「IPアドレス」には、アクセスオ 「共有シークレット」には、アク	パイントのIPアドレスを入力します。 セスポイント側でも同じ値を入力します。		
ページが表示されました		 		
ページが表示されました 💊 インターネット 🍕 • 🔍 110% • 🧋				
ページが表示されました				
		パージが表示されました	A 小肉-ネット	🕼 🖌 🔍 110% –
			יא ענו 😈 איז	(iii)

⑧オーセンティケーター覧に前ページで設定したIPアドレスが追加されている事を確認 します。

🖉 Authentication Server Manager	- Windows Internet Explorer		
💽 🗢 🖳 http://192.168.1.12/jp/t	op.htm	💌 🗟 🗲 🗙 ಶ Live Search	P -
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入	り(A) ツール(① ヘルプ(H)		
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🌄 おすすめサイト・	🔊 HotMail の無料サービス 🧧 Web スライス ギャラリー 🔹 Microsoft の Web サイト・		
R Authentication Server Manager		🚹 • 🔊 - 🗆 🖶 • ページ® • セーフティン・ :	ツ−ル(<u>©</u>)▼ ??▼ "
CONTEC ver. 1.17	A = A		
Authentication Server Manager	※設定		
 □ □ トップ □ □ □ 設定 	オーセンティケータ		2
 □ 基本設定 □ □ 認証局 ○ 認証局 	オーセンティケータの追加		
	IP アドレス		
ページが表示されました		😜 ብンターネット 🛛 🧉	

© CONTEC

⑨「ユーザ管理」をクリックします。

⑩「認証方式」で「EAP-TLS」を選択して、「確定」をクリックします。



© CONTEC

①「ユーザ管理」で「アカウント」と「パスワード」を入力して、「追加」をクリックします。



⑩前ページで追加したアカウントが、「アカウント一覧」に追加されている事を確認して、 「発行/変更」をクリックします。

🖉 Authentication Server Manager - Windows Internet Explorer						
😋 🕞 🗢 🖪 http://192.168.1.12/jp/top.htm	1	💌 🗟 😝 🗙 🧖 L	ive Search			
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(<u>A</u>)	ツール① ヘルプ(出)					
🚖 お気に入り 🛛 👍 🚺 おすすめサイト・ 🔊 Ha	otMail の無料サービス 🦻 Web スライス ギャラリー 🕶	🗀 Microsoft の Web サイト・				
R Authentication Server Manager		👌 🔹 🗟 🕤 🖨 👘	• ページ(P) • セーフティ⑤) • ツール(Q) • @ • 🎽			
CONTEC ver. 1.17			^			
EV_QVD_DDQ	認証方式	EAP-TLS 💌				
Authentication Server Manager	サーバ 有効期限(日)	2013.07.24 04:03 GMT				
- - - - - - - - - - -	証明書 ダウンロード	DER 形式 PEM 形式				
□ 🗁 設定						
□ 基本設定	· 確定 / / / //					
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □						
□ ユーサ官理 □ MAC アドレス認証 新	f規追加					
□証明書失効リスト						
DHCP	アカウント					
	パスワード					
〇〇ログ機能						
□ Ε メール通知	バスワード(確認用)					
□□102E 見 ■ □コステータス						
■ 🚞 メンテナンス						
⊇ English ヘヘルプ						
7	ソカウント一覧 最新の状態に更新	削除アカウント一覧				
☑ 保存 / 再起動						
	No. アカウント フィルタ IE	ステータス / 有効期限 / クライアント オ / 設定	変更 ALL			
	1 contos usor	±**:-				
-						
	アカウント削除 クリア					
			<u>~</u>			
		〇〇 10	/ターネット 🦓 🗸 🔍 110% 🔻 🛒			

© CONTEC

① 左下のウインドウで、「有効期限(日)」を入力して「設定変更」をクリックします。
 ① 「PKCS#12(ルート証明書含む)」を選択して、「発行」をクリックします。

Authentication Server Manager - Windo	ws Internet Explorer		Authentication Server Manager - Wink R http://192.168.1.12/cgi-bin/chg_causers?lang-jp	iows Internet Explorer
アカウント		_		
クライアント証明書の設定変更	証明書管理数[0/50 有効期限	・で「365」と入力されてし を変更する事ができます	ヽますが、 ^{∞更} け。	証明書管理数[0/5000] 失効証明書数[0/5]
アカウント	contec_user		אילתק	contec_user
有効期限(日)	365		有効期限(日)	548
フィルタ ID	(13)		フィルタ II	
許可 MAC アドレス	<u></u>		許可 MAC アドレス	
許可 ESSID			許可 ESSIE	
許可オーセンティケータ1	0.0.0		許可オーセンティケータ:	
許可オーセンティケータ2	0.0.0		許可オーセンティケータン	2 0.0.0
許可オーセンティケータ3	0.0.0		許可オーセンティケータ:	3 0.0.0
			設定変更りリア	
クライアント証明書の発行			クライアント証明書の発行	
証明書出力形式選択 ● PKCS#12 形式(ルート証明書含む ○ DER 形式(秘密鍵暗号化 有) ○ ○ PEM 形式(秘密鍵暗号化 有) ○) ◎ PKCS#12 形式(ルート証明書含まない)) DER 形式(秘密鍵暗号化 無) 」 PEM 形式(秘密鍵暗号化 無)	(L) ○ PKCS#12 形式(ルート証明書含まない) ○ DER 形式(秘密鍵暗号化 無) ○ PEM 形式(秘密鍵暗号化 無)
ファイル暗号化バスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	1	ファイル暗号化バスワード •••••••	••
ページが表示されました	💌 🕒 ۲۷۵-۲۰۶۰ 🖓 🖓 🕄 🔍 🔍 🔍 🔍	L. L		<u>ح</u> (110% ج عرف) 🖓 د 😌 😒 🔄

 \bigcirc

15「ダウンロード」をクリック後、「保存」で、クライアント証明書をダウンロードします。

🖉 Authentication Server Manager - Windows Internet Explorer	
R http://192.168.1.12/cgi-bin/issue_clicert	
クライアント 証明書	
クライアント証明書ダウンロード	
下のリンク先からクライアント証明書をダウンロードできます。	ファイルのダウンロード
>>> X^	このファイルを開くが、または保存しますか?
	名前: cert-clt.p12 種類: Personal Information Exchange, 2.43 KB 発信元: 192.168.1.12
	開く(Q) (保存(S) キャンセル ▼この種類のファイルであれば常に警告する(W)
	インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題を 起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保 存したりしないでください。 <u>危険性の説明</u>
3	
ページが表示されました 🛛 👩 😌 インターネット 🔍 100% 🔹 🦷	

CONTEC 22

16「ステータス」に有効期限が記載されている事を確認します。

①「保存/再起動」をクリックして、再起動します。

C Authentication Server Manager	- Windows Internet Explorer
🔆 🕞 🗢 🖳 http://192.168.1.12/jp/td	phtm 💌 🗟 😽 🗙 🌠 Live Search
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入)(例 ツール(1) ヘルブ(1))
お気に入り 🛛 🍰 🚺 おすすめサイト・	😰 HotMail の無料サービス 🙋 Web スライス ギャラリー 🔹 Microsoft の Web サイト・
R Authentication Server Manager	
CONTEC ver. 1.17	<u>A</u>
	認証方式 EAP-TLS 🔽
Authentication Server Manager	<u>有効期限(日)</u> 2013.07.24 04:03 GMT
⊖	
□/>>>2	
🗀 基本設定	
□ 🗀 認証局	
□□ 02001/01/FFX □□ オーセンティケータ	ユーザ管理
□ ユーザ管理	
□ MAC アドレス認証 □ 証明書失効リスト	
DHCP	アカウント
D NTP	
CONTRACTION SNMP CONTRACTION SNMP	
■Eメール通知	バスワード(確認用)
■ □ ステーダス ■ □ メンテナンス	
≥ English	
∂ [∧] ル ^ブ	
2 保存 / 再起動	
■ 冉起動 ■ 保存	No. アカウント フィルチャック ステータス / 有効期限 クライアント証明 書 / 設定変更 削除 ALL
🔀 ログアウト	1 contec_user 2012.07.24 04:08 GMT <u>発行 </u>
	レートレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	作成は完了です。

 \bigcirc

端末にクライアント証明書をインストールするには、microSDカードが必要 です。microSDカードにSTEP1.15でダウンロードしたクライアント証明書を 保存して、端末に挿入してください。



①「位置情報とセキュリティ」をタップします。

②「証明書のインストール」をタップします。

		? 品 ■ ○ 10:06AM
	設定	
		無線とネットワーク
	C	通話設定
	•	
	(پ)	サウンド設定
		画面設定
	•	
IJ	E	位置情報とセキュリティ
		アプリケーション
	J	アカウントと同期の設定
	雦	プライバシー
	74	50 ルートと内蔵メモリ
	Q	検索
		一部 レサウス カ
	<u>^</u>	言語とスナハリ
		音声入出力

③SDカード内にあるクライアント証明書ファイル名が表示されます。

④パスワードを入力して、「OK」をタップします。



⑤証明書名のウインドウが表示されます。既に証明書名が入力されているので、そのまま「OK」をタップしても問題ありませんが、ここでは「contec_wlan」として設定し

ます。 で 記 画 〇 10:07AM 位置情報とセキュリティ テリー消費増加) 位置情報履歴 最新の位置情報を100件まで保存 スクリーンロック解除の設定 スクリーンロック設定 パターン、PIN、パスワードのいずれかでスクリーンをロック	② 10:08AM 位置情報とセキュリティ テリー消費増加) 位置情報履歴 最新の位置情報を100件まで保存 スクリーンロック解除の設定 スクリーンロック設定 パターン、PIN、パスワードのいずれかでスクリーンをロック
 ★ 証明書名 528e4d6a93d54aad5600a6aa7f47ce84a33433d7 1つのユーザーキー 1枚のユーザー証明書 1枚のCA証明書 K キャンセル 安全な証明書とその他の認証情報へのアクセスをアプ 	SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM
証明書のインストール 暗号化した証明書をSDカードからインストール パスワード設定 認証情報ストレージパスワードを設定または変更 ストレージを消去	証明書のインストール 暗号化した証明書をSDカードからインストール パスワード設定 認証情報ストレージパスワードを設定または変更 ストレージを消去



⑥認証情報ストレージのパスワード設定を要求されますので、設定します。

⑦「OK」をタップします。



以上で、端末へのインストールは 完了です。

CONTEC

①「無線とネットワーク」をタップします。

②「Wi-Fi設定」をタップします。

🔝 🖬 🛇 🛑 11:11AM	} ⊒ } ₪ ⊘ (── 1	1:11
設定	無線とネットワーク	
🛜 無線とネットワーク	機内モード ワイヤレス接続を全て無効	
🜈 通話設定	② Wi-Fi設定 ワイヤレスアクセスポイントを設定	
📢) サウンド設定	Bluetooth設定 デバイス名称や接続、公開を設定	
🔆 画面設定	VPN設定 VPNの設定と管理	
位置情報とセキュリティ	モバイルネットワーク ローミング、ネットワーク、APN設定	
👔 アプリケーション	USB設定 USB接続を設定	
🥪 アカウントと同期の設定	サーバーと同期 データをサーバーと同期し、同期プロフィールを設定	
₩ プライバシー		
🧮 SDカードと内蔵メモリ		
🔍 検索		
A. 言語と文字入力		
💂 音声入出力		



③「Wi-Fi」をタップしてWi-Fi機能をONにします。

④「Wi-Fiネットワーク」一覧の一番下にある項目「Wi-Fiネットワークを追加」をタップ

します。

	i 🔜 🖬 🛇 🛽	11:11AM
	Wi-Fi設定	
3	Wi-Fi	
	ネットワーク通知 オープンネットワークが使用出来るときに通知	
	WPSボタン接続 新規ワイヤレスネットワークを自動的に構成	
	Wi-Fiネットワーク	
	contec_test 802.1x EAPにより保護	1
	test1 WEPにより保護	
	test2 802.1x EAPにより保護	a
	test3 WEPにより保護	
	test4 WEPにより保護	
	test5 WEPにより保護	
	test6 WPA/WPA2 PSKにより保護	0
4	Wi-Fiネットワークを追加	



※ESSID,暗号方式はそれぞれのネットワークにより異なります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

⑤「ネットワークSSID」にESSIDを入力します。

⑥「セキュリティ設定」をタップして、「802.1x EAP」を選択します。

≩⊒} 💼 🛇 🛑 11:12AM		🔲 11:12AM
Wi-Fi設定	WI-FI	
WI-FI 検索中	検索中	
ネットワーク通知 オープンネットワークが使用出来るときに通知	ネットワーク通知 オープンネットワークが使用出来るときに通知	
WPSボタン接続 新規ワイヤレスネットワークを自動的に構成	WPSボタン接続 新規ワイヤレスネットワークを自動的に構成	
Wi-F Wi-Fiネットワークを追加	💙 > セキュリティ設定	
Co AvyトワークSSID 5 te Contec_test te セキュリティ設定 なし	なし	
	WEP	
	WPA/WPA2 PSK	
te 保存 キャンセル	802.1x EAP	۲
test5 WPA/WPA2 PSKにより保護	test5 WPA/WPA2 PSKにより保護	0 7
Wi-Fiネットワークを追加	Wi-Fiネットワークを追加	

31

CONTEC

⑦「EAP方法」をタップして、「TLS」を選択します。



⑧「ユーザ証明書」をタップして、SDカードからインストールしたクライアント証明書を 選択します。



CONTEC

⑨「ID」にユーザ名、「パスワード」にパスワードを入力して「保存」をタップします。

⑩右図のように「接続しました」と表示が出れば接続成功です。



34

CONTEC

 \odot

4. PEAPの設定方法

※スマートフォンIS03は、PEAP認証時の設定方法が他端末と異なる為、 P.51「5.証明書を必要とする場合のPEAPの設定方法」をご覧ください。

CONTEC

【PEAPの設定方法】

PEAP認証を行う場合、RADIUSサーバの設定を行う必要があります。 なお、証明書をAndroid端末にインストールする必要はありません。

下記 STEP1~2 の手順で設定方法を説明します。

STEP1.RADIUSサーバを設定
 STEP2.ネットワーク設定

※スマートフォンIS03は、クライアント証明書をインストールする必要がありますので、 P.51「5.クライアント証明書を必要とする場合のPEAPの設定方法」をご覧ください。


①ブラウザのアドレスバーにFX-SVR-RDSのIPアドレスを入力して、機器にログインします。



②「トップ」→「設定」→「基本設定」の順にクリックします。

③基本設定画面で、各項 目を入力して、「確定」を クリックします。

🖉 Authentication Server Manager - Wir	ndows Internet Explorer			
🚱 🕤 💌 🕅 http://192.168.1.12/ip/top.htm			💌 🗟 😽 🗙 🧗 Live Search	P -
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) お気に入り(<u>A</u>)	ツール(工) ヘルプ(土)			
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🚺 おすすめサイト・ 🦻 Hot	Mailの無料サービス 🦻 Web スライス ギャラリー・	🛅 Microsoft の Web サイト・		
R Authentication Server Manager			🖄 • 🔊 - 💷 🖶 • ページ(P)・ セーフティ(S)・	ツール(፬)▼
CONTEC ver. 1.17				
BY-SWD-DDS				
Authentication Server Manager				
 				
	本設定	J		8
□ 基本設定 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII				
DHCP	ホスト名(必須	host		
	言語設定	日本語 🗸		
〇〇口グ機能	パスワー	•••••		
□ E メール通知 □ 設定一覧	バスワード (確認用			
		192 169 1 12		
■ English		102,100,1 ,12		
ジ ヘルプ	サブネットマス!	255 255 255 0		
🛃 保存 / 再起動	デフォルトゲートウェー	0.0.0.0		
第 再起動	DNS サーノ	0.0.0.0		
 □ 1保存 図 ログアウト 	VLAN 機能	無効 🖌		
	VLAN VLAN I	0		
	設定ファイル暗号化	無効 🖌		
3	確定したか	1		
U				
ページがまテキカキした			1 10-2 m	S _ 🛞 110% -
A DINSCREATE UNC			173-49F	· · · · · ·



④「認証局」→「認証局情報」の順にクリックします。



⑥「オーセンティケータ」をクリックします。

で、各項目を入力して、 「追加」をクリックします。



⑧オーセンティケーター覧に前ページで設定したIPアドレスが追加されている事を確認 します。

E Authentication Server Manager	– Windows Internet Explorer		
COO - R http://192.168.1.12/jp/to	p.htm	💌 🗟 🗲 🗙 💐 Live Search	₽ •
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り)(A) ツール(T) ヘルプ(H)		
🚖 お気に入り 🛛 🚖 🌄 おすすめサイト・ 🧃	🗿 HotMail の無料サービス 🖉 Web スライス ギャラリー 🔻 🛅 Microsoft の Web サイ	⊦ •	
R Authentication Server Manager		🟠 • 🗟 - 🖃 🖶 • ページ® • セーフティン	・ ツール©・ @・ »
CONTEC ver. 1.17			
Authentication Server Manager	父 設定		
■ □ トッノ ■ ○設定	オーセンティケータ		2
■ 🗀 認証局	オーセンティケータの追加		
◯ ユーザ管理	IP アドレス		
□ MAC アトレス認証 合証明書失効リスト	共有シークレット		
DHCP			
C NTP	15/11 17/7/2		
白口グ機能			
○ E メール通知	オーセンティケーダー覧		
■	No. IP アドレス 削除 ALL		
	1 192.168.1.11		
🛃 保存 / 再起動	削除しりア		
X ログアウト			
ページがまテキわました			
N 2MacheniaU/c		1 73-491	VII - VIII0/

⑨「ユーザ管理」をクリックします。

⑩「認証方式」で「PEAP」を選択し、「確定」をクリックします。



①「認証方式を変更しました。」という表示が出ますので、「<<<もどる」をクリックします。

🖉 Authentication Server Manager	r - Windows Internet Explorer	
💽 🗢 🖳 http://192.168.1.12/jp/	tophtm 🛛 🖉 🚱 😽 🗶 🧗 Live Search	•
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気にみ	い(A) ツール① ヘルプ(H)	
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🌄 おすすめサイト・	🔊 HotMail の無料サービス 🔊 Web スライス ギャラリー 🔹 Microsoft の Web サイト・	
R Authentication Server Manager		»»
CONTEC ver. 1.17		_
Contraction Server Manager Authentication Server Manager Authentited Server Manager Authentited Server Manager Authenti	認証方式を変更しました。 <<< もどる	
◎ 丹起動		
🔀 ログアウト		
	· 	:

①「ユーザ管理」で「アカウント」と「パスワード」を入力して、「追加」をクリックします。



③前ページで追加したアカウントが、「アカウント一覧」に追加されている事を確認して、「保存/再起動」をクリックします。

🖉 Authentication Server Manager - '	indows Internet Explorer		
C 🕞 🗢 🖳 http://192.168.1.12/jp/top.h	n	💌 🗟 😝 🗙 🧗 Live Search	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A	ツール(工) ヘルプ(土)		
🚖 お気に入り 🛛 🚖 🌄 おすすめサイト・ 🥭	iotMail の無料サービス 🔊 Web スライス ギャラリー 🔹 Cirosoft の W	eb サイト▼	
R Authentication Server Manager		🏠 • 🔊 - 🖃 🖶 • ページው• セーフティ	©) • ୬−ル©) • 🕢 • 🎽
CONTEC ver. 1.17			
	認証方式 PEAP 🗸		
Authentication Server Manager	サーバ 有効期限(日) 2013.07.24	04:03 GMT	
	証明書 ダウンロード DER 形式	PEM 形式	
■ □ 100000000000000000000000000000000000			
□□ 認証 同1月報 □ オーセンティケータ -	1ーザ管理		
🔁 ユーザ管理	£#1264m		
Contraction Cont	4790,1670		
	アカウント		
D NTP			
G D グ機能			
□□□ 2 1% #8 □□ E メール通知	パスワード(確認用)		
☐ 設定一覧			=
 ■ □ステータス ■ □ ステータス 	道加のリア		
English			
∂ [∧] ル ^プ			
🛃 保存 / 再起動			
	No. アカウント フィルタ ID 設定変		
🛃 保存			
🛛 ログアウト	1 contec_user 設定変		
			C. RADIUSサーバ(
	7755211200	عدي وحقي	
ページが表示されました			」です。

CONTEC

①「無線とネットワーク」をタップします。

②「Wi-Fi設定」をタップします。

ili 🖩 🛇 🗔 12	2:07PM 3
設定 奈 無線とネットワーク	無線とネットワーク 機内モード ワイヤレス接続を全て無効
🧭 通話設定	② Wi-Fi設定 ワイヤレスアクセスポイントを設定
📢 サウンド設定	Bluetooth設定 デバイス名称や接続、公開を設定
🔆 画面設定	VPN設定 VPNの設定と管理
位置情報とセキュリティ	モバイルネットワーク ローミング、ネットワーク、APN設定
👔 アプリケーション	USB設定 USB接続を設定
😔 アカウントと同期の設定	サーバーと同期 データをサーバーと同期し、同期プロフ
ガ ライバシー	
📒 SDカードと内蔵メモリ	
🔍 検索	
A. 言語と文字入力	
💂 音声入出力	



③「Wi-Fi」をタップしてWi-Fi機能をONにします。 ④「Wi-Fiネットワークを追加」をタップします。

⑤「ネットワークSSID」にESSIDを入力します。



※ESSID,暗号方式はそれぞれのネットワークにより異なります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

) II 🕄 🖩 🛇 🔳	12:09PM
Wi-F			
Wi	-Fi		
ネオ	ットワーク通知 −プンネットワークが使用出	来るときに通知	
VV I 新f	PSボタン接続 ^{現ワイヤレスネットワークを}	自動的に構成	
Wi-F	▶ Wi-Fiネットワ	ークを追加	A
5 80:	ネットワークSSID contec_test		6
te WE	セキュリティ設定 なし		
WE	保存	キャンヤル	
80			
te	st5 PA/WPA2 PSKにより保護		
te: WE	st 6 EPにより保護		T
te	st7 PA/WPA2 PSKにより保護		07

⑥「セキュリティ設定」をタップします。

⑦「802.1x EAP」を選択します。



⑧「EAP方法」が「PEAP」である事を確認します。「PEAP」でなければ、タップして 「PEAP」を選択します。

⑨「ID」にユーザ名、「パスワード」にパスワードを入力して、「保存」をタップします。



CONTEC 49

⑩下図のように「接続しました」と表示が出れば接続成功です。





50

5. クライアント証明書を必要とする場合の PEAPの設定方法

※スマートフォンIS03は、PEAP認証時の設定方法が他機種と異なる為、 この章で設定方法を説明します。



スマートフォンIS03 でPEAP認証を行う場合、RADIUSサーバの設定を行い、クライア ント証明書をダウンロード後、証明書を端末ヘインストールする必要があります。

下記 STEP1~3 の手順で設定方法を説明します。

STEP1.クライアント証明書の作成
STEP2.クライアント証明書を端末にインストール
STEP3.ネットワーク設定



①ブラウザのアドレスバーにFX-SVR-RDSのIPアドレスを入力して、機器にログインします。



②「トップ」→「設定」→「基本設定」の順にクリックします。

③基本設定画面で、各項 目を入力して、「確定」を クリックします。

🖉 Authentication Server Manager - Wir	ndows Internet Explorer			
C C C R http://192.168.1.12/jp/top.htm			💌 🗟 🐓 🗙 🧗 Live Search	P-
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(<u>A</u>)	ツール(① ヘルプ(出)			
🚖 お気に入り 🛛 🏤 🌄 おすすめサイト 🕶 🔊 Hot	tMail の無料サービス 🔊 Web スライス ギャラリー・	🗀 Microsoft の Web サイト・		
R Authentication Server Manager			🚹 • 🗟 · 🖃 🖶 • ページ(P)・ セーフ	アティ᠖)▼ ツール@▼ 😢▼
CONTEC ver. 1.17				
EX-SVD-DDS				
Authentication Server Manager		_		
□ ≧トップ		3		
	:本設定	9		?
	キュレタイの海			
C DHCP	小人下名(必須	nost		
SNMP	言語設分			
□□ログ機能	パスワー	•••••		
	バスワード(確認用	•••••		
 ■ (□ ノテーダノ ■ (□ メンテナンス 	IP アドレス	192 .168 .1 .12		
⊇ English @ヘルプ	サブネットマス!	255 .255 .255 .0]	
🛃 保存 / 再起動	デフォルトゲートウェー	0.0.0.0		
器 再起動 ■ 保在	DNS サーノ	0.0.0.0		
NI ログアウト	VLAN 機能	無効 🗸		
	VLAN VLAN I	0		
	設定ファイル暗号化	無効 🗸		
(ব)	確定リセット			
J J				
パージが表示されました			A 小内-ネット	• € 110% •
			U (D) (D)	1



④「認証局」→「認証局情報」の順にクリックします。



⑥「オーセンティケータ」をクリックします。

のオーセ で、各項 「追加」を

ーセンティケータ画面	🖉 Authentication Server Manager - Windows Internet Explorer		
		💌 🗟 😽 🗙 🧗 Live Search	₽ •
各項日を入力して	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(D) ヘルプ(H)		
	☆ お気に入り ☆ いますすめサイト ▼ 愛 HotMail の無料サービス ② Web スライス ギャラリー ▼ 合 Microsoft の Web サイト ▼		
	R Authentication Server Manager	🏠 • 📓 · 🖃 🖶 • ページ®・	セーフティ(5) * ツール(0) * 🕢 *
加」をクリックします。	 ○ CONTEC ver. 1.17 ● CONTEC ver. 1.17 ● CONTEC ver. Manager ● Loy T <li< th=""><th></th><th>9</th></li<>		9
	P English		
「IPアドレス」には、アクセスオ	イントのIPアドレスを入力します。		
「共有シークレット」には、アク	セスポイント側でも同じ値を入力します。		
	 ◎ 1株存 ≥ ログアウト 		
	ベージが表示されました	() インターネット	

⑧オーセンティケーター覧に前ページで設定したIPアドレスが追加されている事を確認します。

C Authentication Server Manager	- Windows Internet Explorer		
😋 🕞 🗢 🔃 http://192.168.1.12/jp/t	op.htm	💌 🗟 ఈ 🗙 🧗 Live Search	P -
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入	り(A) ツール① ヘルプ(H)		
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🌄 おすすめサイト 🕶	PotMail の無料サービス Web スライス ギャラリー Microsoft の Web サイト Microsoft の Web サイト		
R Authentication Server Manager		🐴 • 🗟 · 💷 🖶 • ページ(P) • セーフティ(S) • ツー	-ル(<u>0</u>) ▼ 🔞 ▼ 🕺
 CONTEC ver. 1.17 CONTEC ver. 1.17<th>オーセンティケータ オーセンティケータ オーセンティケータの追加 IP アドレス 連加 クリア 追加 クリア オーセンティケーター覧 No. IP アドレス ALL 1 192.168.1.11 前除 クリア</th><th></th><th>0</th>	オーセンティケータ オーセンティケータ オーセンティケータの追加 IP アドレス 連加 クリア 追加 クリア オーセンティケーター覧 No. IP アドレス ALL 1 192.168.1.11 前除 クリア		0
ページが表示されました		😝 1ンターネット 🛛 🖓 🕶	🔍 110% 🔹



⑨「ユーザ管理」をクリックします。

⑩「認証方式」で「EAP-TLS」を選択して、「確定」をクリックします。



CONTEC

 (\bigcirc)

①「ユーザ管理」で「アカウント」と「パスワード」を入力して、「追加」をクリックします。



⑩前ページで追加したアカウントが、「アカウント一覧」に追加されている事を確認して、 「発行/変更」をクリックします。

🖉 Authentication Server Manager -	Windows Internet Explorer	X
💽 🗢 R http://192.168.1.12/jp/top	htm 🛛 🖓 😽 🗙 💐 Live Search 🖉	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り	Ð "∽µ① ∧ı⊅⊕	
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🌄 おすすめサイト・ 🧧	HotMail の無料サービス 🧧 Web スライス ギャラリー 🔹 Microsoft の Web サイト 🔹	
R Authentication Server Manager		»
CONTEC ver. 1.17		^
EX-SVD-DDS	認証方式 EAP-TLS V	
Authentication Server Manager	サーバ 有効期限(日) 2013.07.24 04:03 GMT	
🗉 🗀 トップ	証明書 ダウンロード DER 形式 PEM 形式	
🖃 🧰設定		
□ 基本設定	UELE UT	
□認証局情報		
こ オーセンティケータ	ユーザ管理	
□ ユーザ管理	新租追加	
□ 証明書失効リスト		
DHCP	アカウント	
 ログ機能 		
◯Eメール通知	パスワード(確認用)	
 □設定一覧 ■ ○ フテータフ 		=
■ □ メンテナンス		
English		
euro	アカウントー覧 最新の状態に更新 削除アカウントー覧	
🛃 保存 / 再起動		
	No. アカウント フィルタ ID ステータス / 有効期限 クライアント証明 ALL ALL	
	1 contec_user 本光行 4 光行/変更	
	アカウント肖明会 クリア	
		~
	🕥 ብンターネット 🛛 🖓 🕶 🔍 110%	•

13左下のウインドウで、「有効期限(日)」を入力して「設定変更」をクリックします。

⑭「証明書出力形式」で「PKCS#12(ルート証明書含む)」を選択し、「発行」をクリックします。

Authentication Server Manager - Windows Internet Explorer		Authentication Server Manager - Winds	ows Internet Explorer
アカウント デフォ クライアント証明書の設定変更 「ゴローク」	→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	いますが、 変更 す。	范田建築理教[0/5000] 先効証明書表 [0/5]
■1/16/67±18 [0] アカウント contec_use		アカウント	contec_user
有効期限(日) 365		有効期限(日)	548
7-11/9 ID		フィルタ ID	
許可 MAC アドレス 00-00-00-00		許可 MAC アドレス	0
許可 ESSID		許可 ESSID	
許可オーセンティケータ1 0.0.0.0		許可オーセンティケータ1	0.0.0
許可オーセンティケータ2 0 .0 .0 .0		許可オーセンティケータ2	0.0.0
許可オーセンティケータ3 0.0.0.0		許可オーセンティケータ3	0.0.0
設定変更 ┃ クリア		設定変更 りリア	
ライアント証明書の発行	_	クライアント証明書の発行	
証明書出力形式選択 ● PKCS#12 形式(ルート証明書含む) ● PKCS#12 形式(ルート証明書含まない) ● DER 形式(秘密鍵暗号化 有) ● DER 形式(秘密鍵暗号化 無) ● PEM 形式(秘密鍵暗号化 有) ● PEM 形式(秘密鍵暗号化 無)	() ○ PKCS#12 形式(ルート証明書含まない)) DER 形式(秘密鍵暗号化 無)) PEM 形式(秘密鍵暗号化 無)
ファイル暗号化パスワード		ファイル暗号化バスワード •••••••	•
発行		発行	
が表示されました 😜 インターネット 🦓 🗸 💐 110	₩ * - ₁₁₂		💌 🚱 ብンターネット 🛛 🖓 🔹 🚆

15「ダウンロード」をクリック後、「保存」で、クライアント証明書をダウンロードします。

🖉 Authentication Server Manager – Windows Internet Explorer	
R http://192.168.1.12/cgi-bin/issue_clicert	
クライアント証明書	
クライアント証明書ダウンロード	
下のリンク先からクライアント証明書をダウンロードできます。	ファイルのダウンロード
>>> ½^	このファイルを開くか、または保存しますか?
	名前: cert-clt.p12 種類: Personal Information Exchange, 2.43 KB 発信元: 192.168.1.12
	開く(Q) 保存(S) キャンセル 「この種類のファイルであれば常に警告する(W)
	インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題を 起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保存したりしないでください。 危険性の説明
ページが表示されました 🕢 😡 🕞 インターネット 🔍 100% 🔹	

16「認証方式」を「PEAP」に選択しなおして、「確定」をクリックします。

①「保存/再起動」をクリックして、再起動します。

🖉 Authentication Server Manager - Wind	lows Internet Explorer
😋 💽 🔻 🖪 http://192.168.1.12/jp/top.htm	🖌 🐼 🚱 🚱 🔀 Live Search
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツ	ッール① ヘルプ(出)
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🚺 おすすめサイト・ 🔊 HotM	Aail の無料サービス 🧧 Web スライス ギャラリー 👻 Microsoft の Web サイト 🔹
R Authentication Server Manager	
CONTEC ver. 1.17	
Authentication Server Manager	認証方式 PEAP マ (16) tt (有効期限(日) 2013.07.24 04:03 GMT
	証明書 ダウンロード DER 形式 PEM 形式
□ 2 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	+f6518
	·····································
□ エーノ目柱 □ MAC アドレス認証 1 新規	Liebu
□証明書失効リスト	
	アカウント
SNMP	パスワード
 □□ 口グ機能 □□ □ ク機能 □□ □ ク機能 	パスワード(確認田)
	<u>追加</u> クリア
English	
⑦ヘルプ アカ	リウント一覧 最新の状態に更新 削除アカウント一覧
 ※ FTE / 竹/ESU ※ 再起動 引保存 	No. アカウント フィルタ ID ステータス / 有効期限 クライアント証明 書 / 設定変更 削除 ALL
🔀 ログアウト	1 contec_user 2012.07.24 04:08 GMT <u>発行/変更</u>
	「一一一」 「作成は完了です。

CONTEC

端末にクライアント証明書をインストールするには、microSDカードが必要 です。microSDカードにSTEP1.15でダウンロードしたクライアント証明書を 保存して、端末に挿入してください。



①「現在地情報とセキュリティ」をタップします。

②「証明書のインストール」をタップします。

奈 🏭 💼 🛇 🛑 10:06AM	/亡曜,	
		^{国情報} とセキュリティ テリー消費増加)
豪 無線とネットワーク	位	立置情報履歴
🧭 通話設定	スク	クリーンロック解除の設定
📢 サウンド設定	र र	スクリーンロック設定 ⁽ ターン、PIN、バスワードのいずれ <i>t</i>
() 画面設定	SIM	Mカードロック設定
	SI	SIMカードロックを設定
位置情報とセキュリティ	パス	スワード
👔 アプリケーション	パ. 入:	パ スワード表示 入力時にパスワードを表示
	デバ	バイス管理
● アカリントと同期の設定	デー	デバイス管理機能の選択
🗰 プライバシー	認証	証情報ストレージ
 SD カードと内蔵メモリ	安: 安: リ [/]	安全な認証情報を使用 安全な証明書とその他の認証情報への リケーションに許可
🔍 検索		正明書のインストール
		音号化した証明書をSDカードからイン
А. 言語と文字入刀	パ. 認調	<mark>バスワード設定</mark> 忍証情報ストレージパスワードを設定:
晃 音声入出力	2	ストレージを消去

CONTEC

③SDカード内にあるクライアント証明書ファイル名が表示されます。

④パスワードを入力して、「OK」をタップします。



⑤証明書名のウインドウが表示されます。既に証明書名が入力されているので、そのまま「OK」をタップしても問題ありませんが、ここでは「contec_wlan」として設定し

テリー消費増加) テリー消費増加) 位置情報履歴 位置情報履歴 最新の位置情報を100件まで保存 最新の位置情報を100件まで	保存
スクリーンロック解除の設定 スクリーンロック解除の設定 スクリーンロック設定 スクリーンロック設定 パターン、PIN、パスワードのいずれかでスクリーンをロック パターン、PIN、パスワード()	のいずれかでスクリーンをロック
S → 証明書名 528e4d6a93d54aad5600a6aa7f47ce84a33433d7 バッケージの中身 1つのユーザーキー 1枚のユーザー証明書 1枚のユーザー証明書 1枚のCA証明書 OK キャンセル OK キャンセル OK SIM <	キャンセル
安全な証明書とその他の認証情報へのアクセスをアプ 安全な証明書とその他の認証 リケーションに許可 証明書のインストール 証明書のインストール	は情報へのアクセスをアプ
暗号化した証明書をSDカードからインストール 暗号化した証明書をSDカード パスワード設定 パスワード設定 認証情報ストレージパスワードを設定または変更 認証情報ストレージパスワー	ドからィンストール - ドを設定または変更



⑥認証情報ストレージのパスワード設定を要求されますので、設定します。

⑦「OK」をタップします。



以上で、端末へのインストールは 完了です。

CONTEC

【PEAPの設定方法】 STEP3. ネットワークの設定をします。

①「無線とネットワーク」をタップします。

②「Wi-Fi設定」を		温) 🖩 🛇 🚺 12:07PM 設定		↓↓ ■ 〇 - 12:07PM 無線とネットワーク
タップします。	1	🛜 無線とネットワーク		機内モード ワイヤレス接続を全て無効
		🧭 通話設定	2	Wi-Fi設定 ワイヤレスアクセスポイントを設定
		<♥) サウンド設定		Bluetooth設定 デバイス名称や接続、公開を設定
		🔆 画面設定		VPN設定 VPNの設定と管理
		位置情報とセキュリティ		モバイルネットワーク ローミング、ネットワーク、APN設定
		📄 アプリケーション		USB設定 USB接続を設定
		🥑 アカウントと同期の設定		サーバーと同期 データをサーバーと同期し、同期プロフィールを設定
		## プライバシー		
		🦰 SDカードと内蔵メモリ		
		🔍 検索		
		. 言語と文字入力		
		💂 音声入出力		

IT&IT for the Customer

【PEAPの設定方法】 STEP3. ネットワークの設定をします。

③「Wi-Fi」をタップしてWi-Fi機能をONにします。

④「Wi-Fiネットワークを追加」をタップします。

⑤「ネットワークSSID」に

ESSIDを入力します。

WI-FI設定	
Wi-Fi	\checkmark
ネットワーク通知 オープンネットワークが使用出来るときに通9	eq 🗹
WPSボタン接続 新規ワイヤレスネットワークを自動的に構成	
Wi-Fiネットワーク	
test l WEPにより保護	7
contec_test 802.1x EAPにより保護	70
test2 WEPにより保護	6
test3 WEPにより保護	70
test4 802.1x EAPにより保護	6
test5 WEPにより保護	1
Wi-Fiネットワークを追加	
Wi-Fiネットワークを追加	

※ESSID,暗号方式はそれぞれのネットワークにより異なります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

			12:09PM
Wi-F	設定		
Wi	-Fi		
ネオ	ッ トワーク通知 - プンネットワークが使用出	まるときに通知	
WI 新邦	PSボタン接続 見ワイヤレスネットワークを	自動的に構成	
Wi-F	▶ Wi-Fiネットワ	ークを追加	6
	ネットワークSSID		
5 00	contec_test		Â
te	セキュリティ設定		
te	なし		
WE		-	
te 802	保存	キャンセ	<i>ν</i>
te WF	st5 PA/WPA2 PSKにより保護		
te WE	st6 Pにより保護		
te WF	st7 PA/WPA2 PSKにより保護		07

【PEAPの設定方法】 STEP3. ネットワークの設定をします。

⑥「セキュリティ設定」をタップします。

⑦「802.1x EAP」を選択

します。

		🔄 }🔜 💼 🛇 💶 12:	09PM
Wi-Fi	設定		
Wi-	Fi		
ネッ	ッ トワーク通知 -プンネットワークが使用出	来るときに通知	
WP 新規	PSボタン接続 ワイヤレスネットワークを	自動的に構成	
Wi-F	▶ Wi-Fiネットワ-	-クを追加	
CO	ネットワークSSID		
te	セキュリティ設定		Â
te WE	なし	\bigcirc	Â
te 802	保存	キャンセル	A
tes WP/	i t5 A/WPA2 PSKにより保護		
tes WEI	t6 Pにより保護		
tes WP/	t 7 A/WPA2 PSKにより保護	Ø	



【PEAPの設定方法】 STEP3. ネットワークの設定をします。

⑧「EAP方法」が「PEAP」である事を確認します。「PEAP」でなければ、「PEAP」を設 定します。

⑨「CA証明書」を選択して、	↓↓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Wi-Fi設定
「ID」にユーザ名、「パスワ	Wi 🍾 Wi-Fiネットワークを追加	Wi 🌔 Wi-Fiネットワークを追加
ード」にパスワードを入力し	ネ オ- WI	ネ オ-フェーズ2の認証 Wi なし
て、「保存」をタップします。	新 セキュリティ設定 Wi-F 802.1x EAP	新 CA証明書 Unspecified
(EAP方法 PEAP	80. ユーザー証明書 te 80. Unspecified
		Ote Contec_user
「ユーザ証明書」ではなく「CA証明書」で、インストールした証明書を	CA証明書 Junspecified	te WE
選択してください。	Jnspecified	
	「ID」「パスワード」には	✓ バスワードを表示
	STEP1.⑪で設定した 「アカウント」と「パスワード」を入力	9 保存 キャンセル
		© CONTE
【PEAPの設定方法】 STEP3. ネットワークの設定をします。

⑩下図のように「接続しました」と表示が出れば接続成功です。





CONTEC