IT&IT for the Customer

## iPad, iPad2, iPhone4 無線LAN 設定方法



1

本資料について

- 本資料は、iPad / iPad2 / iPhone4 が CONTEC製アクセスポイントと無線LAN通信する為の設定方法を記載しています。
- 本資料に記載している内容は、全ての環境での動作を保証するものではありません。
- 本資料の内容は、当社が独自に調査・製作したものであり、Apple.Inc、サムスン電子株式会社、Sony Ericsson Mobile Communications AB、シャープ株式会社、任天堂株式会社、および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントが認定・承認したものではありません。本資料の内容に関する各社へのお問合せはご遠慮ください。

2

目次

#### 1. 通信環境について

#### 2. WEP・WPA/WPA2-PSKの設定方法

- 3. EAP-TLSの設定方法
- 4. PEAPの設定方法



# 1. 通信環境について





 $\bigcirc$ 

### 2. WEP·WPA/WPA2-PSKの設定方法



6

①「Wi-Fi」をタップします。 ②Wi-Fiを「オン」にします。 ③「その他」をタップします。

※接続するネットワークのESSIDが一覧に存 在する場合は、そのESSIDをタップすることで 設定できます。パスワード入力画面が表示さ れるので、暗号キーを入力するだけで設定は 完了します。



CONTEC

#### ④「名前」にESSIDを入力します。

※ESSID,暗号方式,暗号キーはそれぞれの ネットワークにより異なります。ご使用の環境 に合わせて設定してください。

#### ⑤「セキュリティ」をタップして、暗号方式を選択します。

#### ⑥「その他」をタップして戻ります。



#### ⑦「パスワード」に暗号キーを入力します。 ⑧「Join」をタップします。



CONTEC

### ⑨接続が成功すると、ステータスバーに「■」が表示され、Wi-Fiの項目に通信中の

ネットワーク名が表示されます。

iPac 🛜	18:44	100% 💶
9 設定	Wi-Fiネットワー	ク
勝内モード オフ		
🛜 Wi-Fi contec_test	9 <sup>vi-Fi</sup>	オン
✓ 位置情報サービス オン	ネットワークを選択 ※	
🙀 明るさ/壁紙	test1	₽ 🗢 📀
😰 ピクチャフレーム	test2	₽ 🌫 📀
<b>◎</b> 一般	test3	₽ 🗢 💿
🔁 メール/連絡先/カレンダー	✓ contec_test	
🛃 Safari	test4	2 🗢 📀
iPod	test5	<del>?</del> 📀
<b>22</b> ビデオ	test6	<del>?</del> 📀
🔎 写真	test7	₽ 🗢 📀
FaceTime	test8	≈ 📀
	test9	₽ 🗢 📀
Store	test10	₽ 🗢 📀
_	その他	>
	拉结志政司	
	技術のでな単約 接続したことのあるネットワーク 自動的に接続します。ない場合は トワークに接続するかどうかを研	イン がある場合は 、新しいネッ 望認されます。

#### 以上で、設定は完了です。

## 3. EAP-TLSの設定方法



11

#### 【EAP-TLSの設定方法】

EAP-TLS認証を行う場合、RADIUSサーバの設定を行い、クライアント証明書をダウンロード後、証明書をiPad/iPad2/iPhone4ヘインストールする必要があります。 下記 STEP1~5 の手順で設定方法を説明します。

・STEP1.RADIUSサーバでクライアント証明書を作成

- ・STEP2.PCにクライアント証明書とサーバ証明書をインストール
- ・STEP3. 証明書のプロファイル作成
- ・STEP4.プロファイルをiPadにインストール

・STEP5.ネットワーク設定



## ①ブラウザのアドレスバーにFX-SVR-RDSのIPアドレスを入力して、機器にログインします。

編集(12) 表示(2) お気に入り(4) ツール(1) ヘルブ(4) N1 🖕 🚺 おすすかけイト・ jel HotMail の無料サービス jel Web 25イ2 ギャラリー・ 😂 Micros	oft の Web サイトマ			
t Explorer ではこのページは表示できません	Authentication Server Manager - Windows International Server - Windows I	ternet Explorer		
Internet Explorer ではこのページは表示できません	マーマール(F) 実体(F) 表示(A) わち(C)A(A) ツール(T)	ヘルプ(H)	💌 🗟 🕁 🗶 live Search	P
	👷 お気に入り 🛛 🦛 🌄 おすすめサイト 🕶 🥚 HotMail の無料	オサービス 🔊 Web スライス ギャラリー 🔹 Microsoft	መ Web サイト・	
対処方法:	R Authentication Server Manager		🚵 • 🔊 - 🖃 🖶 • ページ® • セーフティ	\$)• ୬−ル©• @•
接続の問題を診断				
● 詳細情報		<u>Authentication §</u>	<u>Server</u>	
			Wanager	
		F	Firmware Version : 1.17	
		バスワードを入力してください。		
		∋ English	© CONTEC	
	•	マヘルブ		
されました				
			€ インターネット	- 🔩 🗸 🔍 110% 🔹

②「トップ」→「設定」→「基本設定」の順にクリックします。

③基本設定画面で、各項 目を入力して、「確定」を クリックします。



CONTEC

④「認証局」→「認証局情報」の順にクリックします。



⑥「オーセンティケータ」をクリックします。

(7)オー で、各項 「追加」

オーセンティケータ画面	🖉 Authentication Server Manager - Windows Internet Explorer		
	🚱 🕞 🔻 🔃 http://192.168.1.12/jp/top.htm	💌 🗟 😽 🗶 🦉 Live Search	2
<b>么</b> 佰日をλ カ  て	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(I) ヘルブ(H)		
	👷 お気に入り 🛛 🎭 🌄 おすすめサイト・ 🔊 HotMail の無料サービス 🖉 Web スライス ギャラリー・ 🚞 Microsoft の Web サイト・		
	R Authentication Server Manager		)- 🕜-
「加」をクリックします。	CONTEC ver. 1.17		
	Authentication Server Manager		
			0
	■ ご認証局 オーセンティケータの追加 ノー		
	□ MAC アドレス認証 □ 証明書失効リスト 共有シークレット contec_test		
	SNMP		
	English		
	Euro		
-			
「IPアドレス」には、アクセスポー	「ントのIPアドレスを入力します。		
「共有シークレット」には、アクセ	マスポイント側でも同じ値を入力します。		
	ページが表示されました	😜 インターネット 🛛 🖓 🔹 🍕	110% -

⑧オーセンティケーター覧に、前ページで設定したIPアドレスが追加されている事を確認します。

🖉 Authentication Server Manager - Windows	Internet Explorer		
C C R http://192.168.1.12/jp/top.htm		💌 🗟 ఈ 🗙 🧗 Live Search	<b>P</b> -
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(	D ヘルプ(H)		
🚖 お気に入り 🛛 🚖 🌄 おすすめサイト 🔹 🥭 HotMail の	無料サービス 🔊 Web スライス ギャラリー ▼ 🛅 Microsoft の Web サイト ▼		
R Authentication Server Manager		🐴 • 🗟 · 🖃 🖶 • ページ®・ セーフティ⑤・ ツール(	)• <b>()</b> • "
CONTEC ver. 1.17			
Authentication Server Manager	設定		
	17.15-15-1-2		2
□ □ 2022 □ 基本設定			
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	ティケータの追加		
□ 認証局情報 □ オーセンティケータ			
□ ユーザ管理	IP アドレス		
<ul> <li>MAC アドレス認証</li> <li>証明書失効リスト</li> </ul>	共有シークレット		
DHCP			
白口グ機能			
■ Eメール通知 ● 設定一時	ティグーダー寛		
■ 🖾 ステータス 🛛 💽	肖『定		
	D. IP FFUX ALL		
クヘルプ	1 192.168.1.11		
○ 保存 / 再起動			
🔀 ログアウト			
ページが表示されました		😜 Tンターネット 🛛 🦓 🔹 🔮	110% -



⑨「ユーザ管理」をクリックして、「認証方式」で「EAP-TLS」を選択します。



© CONTEC

⑩「DER形式」をクリックすると、ファイルのダウンロードのウインドウが表示されますので、「保存」を選択してサーバ証明書をダウンロードして、「確定」をクリックします。



①「認証方式を変更しました。」という表示が出ますので、「<<<もどる」をクリックします。

🖉 Authentication Server Manager	r – Windows Internet Explorer	
💽 🗢 🖳 http://192.168.1.12/jp/t	lop.htm	🖌 😽 🗙 🦉 Live Search
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入	(り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🚺 おすすめサイト 🔹	🔊 HotMail の無料サービス 🖉 Web スライス ギャラリー 🔹 Microsoft の Web サイト・	
R Authentication Server Manager		🟠 • 🔊 · 🖃 🖶 • ページ® • セーフティタ・ ツールの • 🕖 • 🎽
CONTEC ver. 1.17		
Authentication Server Manager     Authentication Server Manager	認証方式を変更しました。	
		🕒 インターネット 🛛 🖓 🔹 😤 110% 👻 💡

CONTEC 20

①「ユーザ管理」で「アカウント」と「パスワード」を入力して、「追加」をクリックします。



© CONTEC

①前ページで追加したアカウントが、「アカウントー覧」に追加されている事を確認して、 「発行/変更」をクリックします。

🖉 Authentication Server Manager - Win	idows Internet Explorer
😋 🕞 🗢 🖪 http://192.168.1.12/jp/top.htm	🔽 🗟 🐓 🗙 🧗 Live Search 🖉 🗸
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気(こ入り( <u>A</u> )	ッール① ヘルプ(H)
🚖 お気に入り 🛛 🚕 🌄 おすすめサイト 🔹 🥭 Hot	Mail の無料サービス 🥫 Web スライス ギャラリー 🔹 Microsoft の Web サイト 🔹
R Authentication Server Manager	💁 • 🗟 - 🖻 🖶 • ページ(P)・ セーフティ(S)・ ツール(D)・ 🕢・ 🎽
CONTEC ver. 1.17	
EV-GVD-DDG	認証方式 EAP-TLS V
Authentication Server Manager	サーバ 有効期限(日) 2013.07.24 04:03 GMT
🖻 🗀 トップ	証明書 ダウンロード DER 形式 PEM 形式
■ 🗁 設定	
□ 基本設定	
□認証局情報	+ <i>2</i> 60x m
□オーセンティケータ	-98म 
□ エーク 目壁 □ MAC アドレス認証 新り	規追加
□証明書失効リスト	
	אליליגיל
SNMP	
□□ ログ機能	
	追加したリア
■ □ メンテナンス ■ English	
้ <u>อ</u> ้ามีว่	
	カウント一覧 最新の状態に更新 削除アカウント一覧
<ul> <li>■ 保存 / 冉起動</li> <li>※ 再起動</li> </ul>	
<b>日</b> 保存 (13)	NO. アルフノト ノイルタ ID ステータス / 有効期限 書 / 設定変更 ALL
🛛 ログアウト	1 contec_user 未発行 (13) <u>発行/変更</u>
•	
	😜 ብンターネット 🥁 - 🔍 110% - 💡

© CONTEC

⑭左下のウインドウで、「有効期限(日)」を入力して「設定変更」をクリックします。

15「PKCS#12(ルート証明書含む)」を選択して、「発行」をクリックします。



16「ダウンロード」をクリック後、「保存」で、クライアント証明書をダウンロードします。

🖉 Authentication Server Manager - Windows Internet Explorer	
R http://192.168.1.12/cgi-bin/issue_clicert	
クライアント証明書	
クライアント証明書ダウンロード	
下のリンク先からクライアント証明書をダウンロードできます。 (16) ダウンロード	ファイルのダウンロード
	このファイルを開くか、または保存しますか?
	名前: cert-clt.p12 種類: Personal Information Exchange, 2.43 KB 発信元: 192.168.1.12 開く(①) 保存(⑤) キャンセル マこの種類のファイルであれば常に警告する(W)
	インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題を 起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保 存したりしないでください。 <u>危険性の説明</u>
ページが表示されました 🛛 👩 🔮 インターネット 🔍 100% 👻 🤐	

CONTEC

①「ステータス」に有効期限が記載されている事を確認します。

18「保存/再起動」をクリックして、再起動します。

🦉 Authentication Server Manager - Windows Internet Exp	orer	
🚱 🕞 🗢 限 http://192.168.1.12/jp/top.htm	🔽 🗟 🐓 🗙 🧗 Live Search	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)		
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🌄 おすすめサイト 🔹 🔊 HotMail の無料サービス 🔊	Web スライス ギャラリー ▼ 🛅 Microsoft Ø Web サイト ▼	
R Authentication Server Manager	🚵 • 🖾 - 🖾 🖶 • ページ®・ セーフテ	ィ⑤・ ツール@・ <mark>⑧</mark> ・ <sup>≫</sup>
CONTEC ver. 1.17		
EV-GVD-DDG	認証方式 EAP-TLS V	
Authentication Server Manager	有効期限(日) 2013.07.24 04:03 GMT	
	ダウンロード DER 形式 PEM 形式	
	<i>P</i>	
□ ユージ 皆理 □ MAC アドレス認証 新規追加		
□ 証明書失効リスト		
	アカワント	
SNMP	パスワード	
□□□ 口 ク 機能 □ □□ E メール通知	(スワード(確認用)	
■ 🚞 ステータス 追加 り		
S English		
● 2~ルプ		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
<ul><li>※ 再起動</li><li>No. アカ'</li></ul>	アント         フィルタ ID         ステータス / 有効期限         クライアント証明 書 / 設定変更         削除 ALL	
☑ ログアウト 1 context	_user 1 2012.07.24 04:08 GMT 第行废更	トマ クライマント証明書
アカウント削除	קול 🖌	くエ じ、ソフィア ノト証明音(
	<b>//</b>	E成け完了です

 $\bigcirc$ 

#### 【EAP-TLSの設定方法】 STEP2. PCにクライアント証明書とサーバ証明書をインストールします。

①STEP.1の<sup>1</sup>⑥でダウンロードしたクライアント証明書のファイルをダブルクリックします。 ウィザードが起動しますので、「次へ」をクリックします。



#### T& T for the Customer

#### 【EAP-TLSの設定方法】 STEP2. PCにクライアント証明書とサーバ証明書をインストールします。

②「参照」からインポートするファイルを選択して、「次へ」をクリックします。



27

### 【EAP-TLSの設定方法】 STEP2. PCにクライアント証明書とサーバ証明書をインストールします。 ③クライアント証明書の作成時に設定したパスワードを入力します。 ④「このキーをエクスポート可能にする」にチェックを入れます。

⑤「次へ」をクリックします。

証明書のインボート ウィザード	X	
<b>パスワード</b> セキュリティを維持するために、秘密キーはパスワードで保護されていました。	STEP1.⑫で設定し パスワードを入力し	った っます。
秘密キーのパスワードを入力してください。 3 パスワード(P): *********		
□ 秘密キーの保護を強力にする(E) このオプションを有効にすると、秘密キーがアプリケーションで使われるたびに確認	涩を求められます。	
④ このキーをエクスポート可能にする(M) キーのバックアップやトランスポートを可能にします。		
	> キャンセル	



【EAP-TLSの設定方法】 STEP2. PCにクライアント証明書とサーバ証明書をインストールします。 ⑥「証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する」を選択します。 ⑦「次へ」をクリックします。

証明書のインボート ウィザード	×
<b>証明書ストア</b> 証明書ストアは、証明書が保管されるシステム上の領域です。	
Windows (ご証明書ストアを自動的に選択させるか、証明書の場所を指定することができます。	
証明書ストア:     参照(B)	
〈戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	



#### IT&IT for the Customer

#### 【EAP-TLSの設定方法】 STEP2. PCにクライアント証明書とサーバ証明書をインストールします。

⑧内容を確認し、「はい」をクリックします。

⑨「OK」をクリックします。





#### 【EAP-TLSの設定方法】 STEP2. PCにクライアント証明書とサーバ証明書をインストールします。

⑩STEP1.⑩でダウンロードしたサーバ証明書のファイルをダブルクリックします。「証明書」ウインドウが起動しますので、「証明書のインストール」をクリックします。

①「次へ」をクリックします。

証明書 ? 🔀	
全般 詳細 証明のパス	証明書のインボート ウィザード ズ
証明書の情報	証明書のインボート・ウィザードの開始
この CA ルート証明書は信頼されていません。信頼を有効にするには この証明書を信頼されたルート証明機関のストアにインストールしてくだ さい。	このウィザードでは、証明書、証明書信頼リスト、および証明書失効リ ストをディスクから証明書ストアにコピーします。
	証明機関によって発行された証明書は、ユーザー ID を確認し、データ を保護したり、またはセキュリティで保護されたネットワーク接続を提供 するための情報を含んでいます。証明書ストアは、証明書が保管され るシステム上の領域です。
	そのようには、ひたへ」をクリックしてください。
発行先: ContecTest	
<b>発行者:</b> ContecTest	
有効期間 2011/07/13 から 2013/07/12	
10 「証明書のインストールQ」 発行者のステートメント(5)	
ОК	

 $\bigcirc$ 

#### **T&IT** for the Customer

### 【EAP-TLSの設定方法】 STEP2. PCにクライアント証明書とサーバ証明書をインストールします。

⑩「証明書の種類に基づいて…」を選択して、「次へ」をクリックします。

#### 13「完了」をクリックします。

証明書のインボート ウィザード		
証明書ストア 証明書ストアは、証明書が保管されるシステム上の領域です。		
Windows に証明書ストアを自動的に選択させるか、証明書の場所を指定することができます。		
ELU明書ストア:	証明書のインボート ウィ	ザード
12 (戻る(B) 次へ(W))		証明書のインボート ウィザードが正常に完了しました。
		< 戻る(B) 完了 キャンセル キャンセル

#### IT&IT for the Customer

#### 【EAP-TLSの設定方法】 STEP2. PCにクライアント証明書とサーバ証明書をインストールします。

19内容を確認し、「はい」をクリックします。

①「OK」をクリックします。



クライアント証明書を iPad/iPad2/iphone4 にインストールする為には、専用ツールの「iPhone構成ユーティリティ」が必要です。

Apple社WEBサイト(下記URL)からダウンロードし、PCへのインストールを行って ください。

※Apple社WEBサイト

http://support.apple.com/kb/DL926?viewlocale=ja\_JP&locale=ja\_JP

本資料では、「iPhone構成ユーティリティ3.3(windows)」を元に記載しています。



### ①iPhone構成ユーティリティを起動後、「構成プロファイル」を選択して、「新規」をクリックします。



© CONTEC

#### ②「一般」を選択します。

#### ③「名前」「識別子」「組織」を入力します。



© CONTEC

#### ④「資格情報」を選択します。

#### ⑤「構成」をクリックします。





⑥証明書選択のウインドウが表示されますので、作成した証明書で、目的が「すべて」のものを選択して、「OK」をクリックします。

⑦次にクライアント証明書を追加しますので、「+」をクリックします。

	個人証明書ストア		? 🔀	ie 構成ユーティリティ	
	使用する証明書を選択しま	व.		請 ▲ 識別子 contec	#納情報を隠す 検索 作成日 2011/09/02 9:01:59
	発行先	発行者	目的   フレンド		
	🔛 certificate1	user1	<すべて> なし	0	
E	🖸 🖾 ContecTest	ContecTest	くすべて〉 なし	資格情報	
	🔛 certificate2	user2	クライアン なし 👘	資格情報名	
	🔛 certificate3	user3	〈すべて〉 なし	資格情報の名前または説明 ContecTest	
	🔛 certificate4	user4	クライアン なし 👝	証明書または識別子データ	
I	Cartificate5		カライアン かし	TALAUS Call 明書です。 証明書	
	(	<ol> <li>OK キャンセ,</li> </ol>	ル 証明書の表示(V)		
			未構成		
			モバイルデバイス管理 未構成		
			<b>译和</b> 未構成	A	
					10

⑧証明書選択のウインドウが表示されますので、作成した証明書で、目的が「クライアント認証」のものを選択して、「OK」をクリックします。

⑨クライアント証明書の作成時に設定したパスワードを2回入力して、「OK」をクリックします。

	個,	人証明書ストア				?	×		
	使用する証明書を選択します。							STEP1.⑫で設定した パスワードを入力	
		発行先		発行者	目的	^			
	E	🔤 certificate 1		user1	<すべて>	1	1 パスワー	ドを入っ	h 🛛
(8		🕮 contec_user		ContecTest	クライアント認識	il 👘			
		🔤 certificate2		user2	くすべて>		Q		
		ertificate3		user3	くすべ() カニノマン (1970日	Tom Zala da	22	識別子	エクスポート用のパスワードを入力します。
		Certificate4		user4	クライアン下部2番	証、電子メールの	11		
	3	:)				>			
					a sa			9	パスワード:
									確認・
					_				HE DC -
									Q
以	<b>以上で、プロファイルの作成は</b>								キャンセル OK
<u> </u>									
兀	J	C90							

 $\bigcirc$ 

#### 【EAP-TLSの設定方法】 STEP4.プロファイルをiPadにインストールします。

①iPadをUSBコネクタでPCに接続します。「iPad」又は「iPhone」の文字が表示されますので、選択します。

#### ②「構成プロファイル」タブから「インストール」をクリックします。



© CONTEC

#### 【EAP-TLSの設定方法】 STEP4.プロファイルをiPadにインストールします。

#### ③iPad画面にプロファイルが表示されますので、「インストール」をタップします。



© CONTEC

#### 【EAP-TLSの設定方法】 STEP4.プロファイルをiPadにインストールします。

④クライアント証明書の作成時に設定したパスワードを入力して、「完了」をクリックします。

iPad	,	16:14		充電していません 📟	iPad	16	5:14 方	5電していません 📟
	設定	<b>一</b> 般	プロファイル			設定	プロファイル	
🔛 機内モ	- <b>K</b> 77				🕞 機内モ	- 17	_	
🛜 Wi-Fi		現在インスト・	-ルされているプロフ	PTL OTEC			contec_profile	>
🖌 位置情	<b>縁サービス</b> オン					報サービス オン	-	
🐺 明るさ	5/壁 キャンセル	パスワードを入っ	h 🔽	(バスワ		望~~ インスト		
<b>!!</b> ピクチ	-+				「」 ピクチ	*		4
🐼 一般	訂旧聿"()	null)"田のパスワー	ドを入力		🐼 一般	contec_profile		
🔄 メ—л		nun /1305/ () ( )			<b>ニ</b> メール			
Safari					Safari	説明 プロファイルの説明。		
iPod	•••••••		8		iPod	署名入り iPCU CA 57190cb7-e a760-313b0b1b046c	7f2-4d60-	
🎬 ビデオ	-			-	🎬 ビデオ	受信日 2011/06/24 内容 1通の証明書		
👰 写真	"contec_profi	ile"プロファイルにより要	求されています		🔎 写真	詳細	>	
S Facel	rim				FaceTi	m		
<b>*</b>								
Store					Store			
1	2 3 4	5 6	7 8 9	0 🛛				
Ŀ.				p return			0	
#+=	undo .	, ?!	, ,,	#+=		以上で、iF	Padへのプロ	ファイルの
						インフトー	ルけ空マです	ŧ
	ABC		A					70
								© CONTR

①「Wi-Fi」をタップします。

②Wi-Fiを「オン」にします。

③「その他」をタップします。



CONTEC

※ESSID,暗号方式はそれぞれのネットワークにより異なります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

④「名前」にESSIDを入力し、「セキュリティ」をタップします。

#### <u>⑤暗号化方式を選択後、「その他」をタップして戻ります。</u>



#### ⑥「ユーザ名」「パスワード」の入力は不要です。

⑦「モード」をタップして、「EAP-TLS」を選択後、「パスワード入力」をタップします。



45

#### ⑧「ID」をタップして、インストールしたプロファイルを選択します。

#### ⑨「パスワード入力」をタップして戻ります。



CONTEC

#### ①「Join」をタップします。

#### ①証明書が表示されますので、「了解」をタップします。



47

**© CONTEC** 

### 4. PEAPの設定方法



48

#### 【PEAPの設定方法】

PEAP認証を行う場合、RADIUSサーバの設定を行う必要があります。 なお、証明書をiPadにインストールする必要はありません。

下記 STEP1~2 の手順で設定方法を説明します。

STEP1.RADIUSサーバを設定
STEP2.ネットワーク設定



## ①ブラウザのアドレスバーにFX-SVR-RDSのIPアドレスを入力して、機器にログインします。



②「トップ」→「設定」→「基本設定」の順にクリックします。

③基本設定画面で、各項 目を入力して、「確定」を クリックします。



④「認証局」→「認証局情報」の順にクリックします。



⑥「オーセンティケータ」をクリックします。

で、各項目を入力して、 「追加」をクリックします。



CONTEC

⑧オーセンティケーター覧に前ページで設定したIPアドレスが追加されている事を確認 します。

C Authentication Server Manager	- Windows Internet Explorer		
💽 🕞 💌 R http://192.168.1.12/jp/to	op.htm	💌 🛃 🗲 🗶 🧗 Live Search	<b>₽</b> -
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入	りんシーツール (エ) ヘルプ(ビ)		
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🌄 おすすめサイト・	😰 HotMail の無料サービス 🙋 Web スライス ギャラリー 🔻 🚞 Microsoft の Web サイト・		
R Authentication Server Manager		🚹 • 🗟 · 💷 🖶 • ページ(P)・ セーフティ(S)・ ツー	·ル©▼ ?~ "
CONTEC ver. 1.17	ô		
Authentication Server Manager ー トップ ー 合 B空 一 基本設定 ー 合 認知局	$\begin{array}{c} & & & \\ \hline \\ \hline$		0
<ul> <li></li></ul>	IP アドレス		
<ul> <li></li></ul>	No.     IP アドレス     削除       1     192.168.1.11     □       削除     クリア		
ページが表示されました		🌒 বঠেছ-ইন্ডান 🖓 🕶	🔍 110% 🔹



⑨「ユーザ管理」をクリックします。

#### ⑩「認証方式」で「PEAP」を選択し、「確定」をクリックします。



© CONTEC

①「認証方式を変更しました。」という表示が出ますので、「<<<もどる」をクリックします。

🖉 Authentication Server Manager	r – Windows Internet Explorer	
💽 🗢 🖳 http://192.168.1.12/jp/	top.htm	🖌 🗟 🍕 🗙 🦉 Live Search
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気にみ	ち(み) ツール(① ヘルプ(日)	
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🌄 おすすめサイト 🔻	🔊 HotMail の無料サービス 🔊 Web スライス ギャラリー 🔹 Microsoft の Web サイト・	
R Authentication Server Manager		💁 • 🔊 - 🖃 🖶 • ページ(P) • セーフティの) • ツール(Q) • 🕡 • 🎽
CONTEC ver. 1.17		
Contract Number     Authentication Server Manager     Authentication Server Manager     Authentication Server Manager     Authentication Server Manager     基本設定     基本表示     基本設定     基本表示     基本設定     基本表示     基本表示	認証方式を変更しました。	
▲ ロジアント		
		😜 ብンターネット 🛛 🦓 🗸 🔍 110% 🔹 💥

© CONTEC 56

①「ユーザ管理」で「アカウント」と「パスワード」を入力して、「追加」をクリックします。



### ③前ページで追加したアカウントが、「アカウント一覧」に追加されている事を確認して、「保存/再起動」をクリックします。

	🖉 Authentication Server Manager	r – Win	dows Internet Explorer				
	COO - R http://192.168.1.12/jp/t	top.htm		💌 🗟 🏍 🗶 🧗	ive Search		
	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入						
	🚖 お気に入り 🛛 🍰 🌄 おすすめサイト・						
	R Authentication Server Manager			🟠 • 🔊 · 🖃 🖶 ·	<ul> <li>ページ(P) &lt; セーフティ⑤ &lt; ツール◎ &lt; ② &lt; <sup>≫</sup></li> </ul>		
	CONTEC ver. 1.17						
	EV-GVD-DDG		認証方式	PEAP 🔽			
	Authentication Server Manager		サーバ 有効期限(日)	2013.07.24 04:03 GMT			
	= <u>(</u>		証明書 ダウンロード	DER 形式 PEM 形式			
	■ 🗀 設定						
	□	_	1.5 day 100				
	オーセンティケータ	<u> </u>	- 7.8.珪				
	□ ユーサ官理 □ MAC アドレス認証						
	≧証明書失効リスト						
	DHCP		アカウント				
	SNMP		バスワード				
	〇〇ログ機能		パフロード(確認用)				
	□□E メール通知 □□ B 定一覧						
	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>		追加 クリア				
	■      □ メンテナンス     ■ English						
	on ⊂ Linglish on へルブ						
<u>)</u>		71.	カウント一覧  最新の状態に更新	削除アカウント一覧			
۶J	🛃 保存 / 再起動			設宁恋 <b>更</b> 削除			
1		3)	NO. 77372P 247031	ALL			
	N ログアウト		1 contec_user	設定変更    □		·	
		•			以上で RADI	USサーバの設	
			アカウント削除しりリア				
	a)、2)おま二されました				定は完了です。		
	ペーソル表示されました			12		,	

CONTEC

 $\bigcirc$ 

①「Wi-Fi」をタップします。

②Wi-Fiを「オン」にします。

③「その他」をタップします。



※ESSID,暗号方式はそれぞれのネットワークにより異なります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

④「名前」にESSIDを入力し、「セキュリティ」をタップします。

⑤暗号化方式を選択して、「その他」をタップして戻ります。



#### ⑥「ユーザ名」「パスワード」をタップして入力します。

⑦「モード」が「自動」になっている事を確認します。「自動」になっていなければ、 「モード」をタップして「自動」を選択します。



61

#### ⑧「Join」をタップすると、証明書が表示されますので、「了解」をタップします。



© CONTEC