

M2M/IoTソリューション CONPROSYS Baumer社製カメラとの接続

2018年03月06日 株式会社コンテック

品名	型式/シリーズ名	メーカ
カメラ	VeriSens	Baumer
カメラ接続ケーブル	メーカ純正(別売り)	Baumer
M2Mコントローラ	CPS-MC341-ADSC1-111	CONTEC
ノートPC	市販品 ※1,2	-
LANケーブル	市販品 ※2	-

※1: Microsoft社のInternet Explorer 11.x以降が動作するパソコンを利用しました。
 ※2: ノートPCからのアクセスや接続方法は弊社HP公開のシステムセットアップガイドをご確認ください。

https://www.contec.com/jp/products-services/daq-control/iiot-conprosys/m2m-controller/cps-mc341-adsc1-111/support/#section

接続状態

システム概要

製造年月日やモデルNo.等の「数値情報」を自動読み込みし、ライン製造監視等に利用できます。

接続

M2Mコントローラとパソコンを有線LANで、 M2Mコントローラとカメラをシリアルケーブルで接続します。 カメラで読み取った数値データをM2Mコントローラが受信し、コントローラ内のHMI画面にて、データ表示します。



カメラとの通信に関わる設定情報

通信パラメータ

シリアル通信(RS-485)のパラメータ情報です。

パラメータ	値
ボーレート	9,600
パリティ	なし
データビット	8
ストップビット	1

通信電文

カメラからM2Mコントローラに送られてくる通信の電文は下記で実施しています。 ※カメラ側の設定で読み取り数値の桁数等の指定や変更が可能です。

カメラ → M2Mコントローラ

コマンド(一定文字)) データ長 (バイト数)			読み取り数値			制御信号		
R	D	0	0	0	3	Х	Х	Х	CR	LF

CONPROSYS VTC(タスク)の復元方法

- ① CONPROSYSのタスク編集画面より[ファイル]-[ローカルディスクから開く]を選択します。
- ダウンロードしたファイルを展開したフォルダから「task0.dat」を選択し、[開く]を選択します。
- ③ CONPROSYSのタスク編集画面より[ファイル]-[タスクを保存...]を選択し任意の ファイル名: Task0~9の何れかで保存します。
- ④ [設定]-[リンク設定…]を選択します。
- ⑤ 「リンク設定」画面の [link-0] の [詳細] を選択します。
- ⑥ 本資料P.4の内容にしたがって設定します。右図参考。

link-0		×	
接続タイプ: RS-232c/RS422			
ボート	/dev/com00	▼	
ボーレート	9600	۲	
データビット長	8	•	
パリティ	なし	•	
ストップビット	1	•	
フロー制御	なし	•	
全二重通信	半二重	▼	
通信タイプ	デリミタ指定		
設定値	а		
無通信タイムアップ(x100msec)	100		
リンク・オープンモード	常時オープン	▼	
[ок ‡т		

CONPROSYS VTC(タスク)の画面イメージ

プログラム:VTC画面

カメラからの通信電文受信し、電文解析します、読み取り数値をHMIとリンクさせます。



- 1. 1列目 : (0,0)→ (0,1) Link0に設定した通信リンクをオープンし、受信待ち。
- 2. (1列目: (0,2)→ (0,3)→ (0,4)→ (1,4)→ (1,3)→ (1,2)→ (0,2)
 ・受信電文のデータ長確認。データ長があれば(0,5)へ。
 ・なければ再受信のため、(0,2)へ。
 ・受信トライが4回超で再度リンクオープン処理からやり直し、(0,0)へ。
- 3. (1,2列目:(0,5)、(1,5) 受信リトライ回数LTAG02を初期化。
- 4. (6列目:(5,0)~(5,2) 電文の「データ長(バイト数)」、「読み取り数値」の文字列を抽出 (先頭からサイズ指定で)し、読み取り数値を数値TAG00に変換。

TAGの割り当てと動作

変数の予約

TAG	内容	LTAG	内容
0	読み取り数値	0	
1		1	受信データのデータ長
2		2	再受信ループ回数カウント
3		3	
4		4	
5		5	

STAG	内容	LSTAG	内容
0		0	
1	受信電文	1	
2		2	
3		3	
4		4	
5	電文抽出 : データ長(バイト 数)	5	
6	電文抽出:読み取り数値	6	
7		7	

CONPROSYS HMI(モニタリング)の復元方法

- ① CONPROSYSのモニタリング編集画面より[ファイル]-[ローカルディスクから開く]を選択 します。
- ダウンロードしたファイルを展開したフォルダから「HMI.page」を選択し、[開く]を選択します。
- ③ [ファイル]-[名前をつけて保存...]を選択し任意のファイル名で保存します。

CONPROSYS HMI(モニタリング)の画面イメージ

モニタリング画面 サンプル

カメラとの通信データを確認するためのサンプルHMIです。

