

| 接続確認機材 | | | | | |
|--|-----------|---------------------|--------|--|--|
| | 品名 | 型式 | メーカー | | |
| | 表示灯 | NHP-FV1 | パトライト | | |
| | M2Mコントローラ | CPS-MC341-ADSC1-111 | CONTEC | | |
| | ノートPC | % 1 | | | |
| | LANケーブル | 市販品を2本使用。※2 | | | |
| ※1:Microsoft社のInternet Explorer 11.x以降が動作するパソコンを利用しました。 ※2:M2Mコントローラ本体に2つのLANポートが具備されています。それらはHUBモードで設定さ れており、表示灯とパソコンの2つを接続する場合、HUBを接続する必要がありません。 | | | | | |
| © CONTEC Technology for a better life 2 | | | | | |











| TAGの割り当てと動作 | | | | |
|---|---------------|---|--|--|
| TAG | TAGの意味 | | | |
| TAG10 | 赤の点灯状態 | 1:点灯、0:消灯 | | |
| TAG11 | 黄の点灯状態 | 1:点灯、0:消灯 | | |
| TAG12 | 緑の点灯状態 | 1:点灯、0:消灯 | | |
| STAG00 | パトライト NHP-FV1 | へ送信するPNSコマンドを格納します。 | | |
| TAG00 | AIOの取得データ | AlOIこ入力される電流0~20mAが0~4095のデータとして格 納されます。 | | |
| TAG00の値が4以下であればNHP-FV1すべて消灯。 TAG00の値が2729以下(約13mA以下)であれば緑点灯。 TAG00の値が3412以下(約16.7mA以下)であれば黄、緑色点灯。 前項を超えると赤、黄、緑点灯し、NHP-FV1本体より「異常が発生しました。」の音声が 三回再生されます。 | | | | |
| © CONTEC Technology for a better life 8 | | | | |