

CONPROSYS[®]

VTC スクリプト100選

(No.030)

CONPROSYS バイナリ通信サンプルタスク

目次			
1. 概要	2		
2. 使用機器一覧	3		
3. 設定概要	4		
4. サンプル使用方法	5		
5. VTC解説	7		
6. TAG定義	13		
7. 参考情報	14		



CONTEC CO., LTD.

1. 概要

CONPROSYSとシリアル通信ソフトを利用し、バイナリ通信を実施するサンプルです。

- モニタリング画面から、ASCIIで入力された文字(0:0x30、1:0x31、…)をバイナリ値 (0:0x00、1:0x01、…)に変換し、RS-232Cで送信します。
 例1:『01(0x30 0x31)』を入力し、『0x01』に変換し、送信。
- RS-232Cで受信したバイナリ値(0:0x00、1:0x01、…)を、ASCII文字(0:0x30、1:0x31、…)に変換し、モニタリング画面に表示します。
 例2:『0x01』を受信し、『01(0x30 0x31)』に変換し、表示。



*1:シリアル通信にて、バイナリの送受信を行えるソフトウェアをご用意下さい。

本サンプルを利用するに当り、最低限必要な機材を以下に示します。

動作確認や信号状況を変化させるためのスイッチ・センサ類は適宜ご用意下さい。

品名	型式	必要数	メーカー
M2M コントローラ	CPS-MC341-ADSC1-111 ※1	1	CONTEC
ノートPC	- **2	1	-
LANケーブル	-	1	-
シリアル通信ソフトウェア	- %3	1	-

※1:本型式以外でも、CONPROSYSシリーズなら動作致します。

※2: Google Chrome、Firefox、Internet Exproler11等が動作するPCをご利用下さい。

※3:ノートPC上のシリアル通信をソフトウェア用いて確認下さい。

バイナリ通信をサポートしたソフトウェアを適宜ご用意下さい。

3. 設定概要

本サンプルをご利用いただく際の、全体的な流れを紹介いたします。

- シリアル通信ソフトをインストール・PCネットワーク設定 お客様にて準備されたシリアル通信ソフトをインストールし、PCのIPを10.1.1.200に設定下さい。 ※本設定の詳細説明は割愛致します。
- 2 サンプルファイル適応
 ダウンロード頂いたサンプルファイルをお手元のコントローラに反映頂き、各種設定を確認下さい。
 - 2.1 タスク・モニタリング画面確認
 各サンプルが反映されているか確認下さい。
 確認完了後、コントローラにて設定保存及び再起動を実施下さい。
 ※後述の5ページ目を参照下さい。
- 3 **動作確認**

CONPROSYS再起動後、モニタリング画面にて、各種動作を確認下さい。 ※後述の6ページ目以降を参照下さい。

4. サンプル使用方法

- CONPROSYSのメニュー画面:メンテナンス欄より、[設定ファイル]-[リストア]-[参照]をクリッ クします。
- ダウンロードしたファイルを展開したフォルダから「binary_sample.dat」を選択し、[更新]を選択 します。
- メニュー画面の[終了]-[保存と再起動]を選択します。
- 再起動後、メニュー画面中の[モニタリング編集]にてサンプルモニタリング画面を表示下さい。



◇モニタリング画面 サンプル画面

ASCII文字からバイナリ値への変換及び送信を実施するサンプルと、バイナリ値で受信した値をASCII文 字に変換し表示するサンプルです。

①送信サンプルを利用する場合は、文字を入力後、変換・送信ボタンを押下下さい。

②受信サンプルは常時起動しています。電文受信時に都度反映されます。

CO	CONPROSYSバイナリ通信デバッグサンプル			
入力されたASCII文字をバイナリ値に 変換し、送信致します。TASK:0にて 各種処理を実施しています。	CONPROSYSにてバイオ 以下フォームにてASCII link-0(デフォルト:COMB	トリ通信を行うサンプルです。 で入力した値を、バイナリに変換してlink-0(3)から受信したバイナリデータをASCIIに変挑 バイナリ送信サンプル	デフォルト:COMB)に送信します。 険して表示します。 各パーツに使用されて いる変数を示します。	>
	文字入力フォーム: ※ 01F00E のような形で入っ下さい。	30313233343500FD0FFF	STAG00	
	バイナリ変換文字: ※基本的に表示されません。	012345	STAG01	
	変換確認文字:	0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x00,0xFD,0x0F,0xFF,	STAG15	
	入力文字長: 20 TAG00	変換・送信ボタン Task0	00画面	
(RS-232Cポートにて受信したバイナリ値		※入力後クリック下さい。TAG99		
をASCII文字に変換し表示します。 TASK:1にて各種処理を実施しています。	,	バイナリ受信サンプル		
	受信電文(変換後):	0030110000002588	STAG20	
	受信電文(カンマ区切り):	00,30,11,00,00,00,25,88,	STAG25	
	受信電文(0x表記):	0x00,0x30,0x11,0x00,0x00,0x00,0x25,0x88,	STAG30	
	受信バイト長: 8 TAG05	Task0)1画面	

◇サンプルタスク説明:各種設定

・本サンプルにて実施してある設定を示します。実際にご使用される環境にあわせ、適宜変更下さい。

①リンク設定

- ・タスクで使用するLink設定は、Link-0に以下の設定をしています。
- ・実際にご利用になる機器に応じて、適宜ご設定下さい。

link-0 RS-232C通信を実施する設定です。×			
接続タイプ: RS-232c/RS42	2	•	
ポート	/dev/com01	▼	
ボーレート	115200	v	
データビット長	8	v	
パリティ	なし	•	
ストップビット	1	•	
フロー制御	ハードウェア	T	
全二重通信	全二重	T	

5. V T C 解説

◇サンプルタスク説明: Task:0 概要

・本サンプルでは、Task:0、Task:1を使用しています。Task:0の概要を以下に示します。

・Task:0はモニタリング画面で入力された文字を、バイナリ値に変換して送信するタスクです。

処理イメージ	
入力文字: (01 00 FF
③:抜き出し	→③":3ループ目(以後同処理) →③':2ループ目(以後同処理)
	変数(文字:ASCII) (1)(0x30,0x31) ④:変換 ④:変換 ④:変換 ④:変換 〇x01 ⑤:追記 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

①モニタリング画面中の実行ボタン押下を待機します。

 \downarrow

②ボタンクリック後、入力された文字列長をチェックします。

 \downarrow

③入力された文字の先頭2文字を抜き取ります。(ループ回数だけオフセットが掛かります。)

 \downarrow

④抜き出した文字を、バイナリ値に変換します。

 \downarrow

⑤変換したバイナリ値を出力用変数に追記し、ループ回数を+1します。

 \downarrow

⑥入力文字列長まで変換 (③~⑤)を繰り返し、完了後は送信します。

◇サンプルタスク説明: Task:0 概要

- ・Task:0の全体を以下に示し、概要を説明します。
- ① モニタリング画面の送信ボタン押下を待機し、押下された場合は各変数を初期化して次の処理へ移ります。
- 入力された文字から1バイト分(2文字分)を抜き出し、バイナリ値に変換します。ループ回数毎に抜き出す位置を シフトしていきます。
- ③ 変換したバイナリ値を送信用変数に追記します。合わせて表示用変数にも追記します。
- ④ ループ回数を追加しループ回数が入力された文字列長を超えているかチェックします。超えている場合は Link-0 に出力し、超えていない場合は②へ戻ります。

			1	-		
竹値に交換 TAG00 = STAG00 文字段取得ループ上						
判定 TAG99 = 0 INポタッチェック	文字列演算 LSTAG00 Mi STAG00 1/(イト分文字取得			文字列演算 STAG01 += LSTAG05 変換課にバイナリ文.	定数と演算 LTAG00 = LTAG00+2 ルー河難記22_	
<u>定教設定</u> LTAG00 = 0 ループ回数クリア	数値に変換 LTAG10 = LSTAG00 データサイズ確認			文字列演算 STAG15 += 0x 変換職用変数に 10.	判定 LTAG00 >= TAG00 ルズ回数チェック	goto LAB00
定数設定 LTAG05 = 0 数値変換用変数クリア	判定 LTAG10 = 1 1文文(ビット分	文字列演算 LSTAG00 += 0		文字列演算 STAG15 += LSTAG00 変換觀用変数に 陵	文字列出力 link-0 = STAG01 パイナリ修電文送信	
文字列演算 STAG01 = バイナリ変換結果ク.	数値に変換 LTAG05 = LSTAG00 ASCII文字を数値			文字列演算 STAG15 += , 変換確認用変数に	ウェイト 2 秒	
文字列演算 LSTAG05 = 変換用変数クリア	文字列に変換 LSTAG05 = LTAG05 類動パナリ文字に			goto LAB02	ジャンフ リターン	
文字列演算 STAG15 三 変換職用変数クリア	goto LAB01					
goto LABOO						

◇サンプルタスク説明: Task:0 詳細1

・Task:0の前半部分を説明します。



◇サンプルタスク説明: Task:1 概要

- ・本サンプルでは、Task:0、Task:1を使用しています。Task:1の概要を以下に示します。
- ・Task:1は受信したバイナリ値をASCII文字に変換し、表示するタスクです。

処理イメージ
受信電文: <u>0xFF</u> <u>0x00</u> <u>0x01</u>
③:抜き出し 数値変換 →③":3ループ目(以後同処理) →③":2ループ目(以後同処理)
演算用変数(数値) → 255 ④:変換 FF(0x47,0x47) ⑤:追記 FF(ループ毎に追記) FF(ループー毎に追記) Yes ※ループ回数+1
↓ 『FF 00 01』というASCII 変換文字 文字を表示 表示 に表示

①電文を受信するまで待機します。

 \downarrow

②電文受信後、バイト長をチェックします。

 \downarrow

③受信した電文の先頭1バイトを抜き出し、数値に変換します。

(ループ回数だけオフセットが掛かります。)

 \downarrow

④抜き出したバイナリ値をASCII文字に変換します。

 \downarrow

⑤変換したASCII文字を表示用変数に追記し、ループ回数を+1します。

 \downarrow

⑥入力文字列長まで変換 (③~⑤)を繰り返し、完了後はモニタリング画面に表示します。

◇サンプルタスク説明: Task:1 概要

- ・Task:1の全体を以下に示し、概要を説明します。
- ① Link-0からの電文受信を待機し、各変数を初期化して次の処理へ移ります。
- ② 受信した電文から1バイトを抜き出し、ASCII文字に変換します。ループ回数毎に抜き出す位置をシフトしていきます。
- ③ 変換した ASCII 文字を演算用変数に追記します。表示パターンは 3 種類用意しています。
- ④ ループ回数を追加し、ループ回数が受信したバイト長を超えているかチェックします。超えている場合は演算用変数を表示用変数に代入し、超えていない場合は②に戻ります。

● ● TAG00 = link-0 電文受信		CABO1	AB02	
数値(こ変換 LTAG00 = LSTAG00 文字長編(ループ上	数値(こ変換 LTAG05 = LSTAG00 受動(イナ)連続:	文字列演算 LSTAG20 += LSTAG05 表示服变加速效学。	<mark>定数と演算</mark> LTAG01 = LTAG01+1 ルーブ回数+1	
判定 LTAG00 = 0 受信確認	文字列に変換 LSTAG05 = LTAG05 ASCII 16進文.	文字列演算 LSTAG25 += LSTAG05 表示用変数(カンマ区	判定 LTAG01 >= TAG05 国数判定	goto LAB00
出力 TAG05 = LTAG00 文邦順表示理論に	<u>数値(こ変換</u> LTAG10 = LSTAG05 文字列長を取得	文字列演算 LSTAG25 += 表示用変数(カンマ区	文字列演算 STAG20 = LSTAG20 表示用変数をHM表	
<u>定教設定</u> LTAG01 = 0 ループ回数クリア	判定 LTAG10 = 1 他の説明で通	文字列演算 LSTAG30 += 0x 表示用変数(カンマ区.	文字列演算 STAG25 = LSTAG25 表示用变数をHM表	
定数設定 LTAG05 = 0 変換用変数クリア	goto LAB01	文字列演算 LSTAG30 += LSTAG05 表示用変数(カンマ区)	文字列演算 STAG30 = LSTAG30 表示用姿数をHM表。	
文字列演算 文字列演算 LSTAG05 LSTAG30 変換用変数クリア 表示用変数(力ンマ区)		文字列演算 LSTAG30 += 表示用変数/カンマ区.	ジャン リターン	
文字列演算 文字列演算 LSTAG20 LSTAG25 = = 表示用変数クリア 表示用変数/カンマ区		goto LAB02		

◇サンプルタスク説明: Task:1 詳細1

・Task:1の前半部分を説明します。



◇サンプルタスク説明 : TASK:1 詳細2

・Task:1の後半部分を説明します。



6. TAG定義

◇使用TAG・STAG

・本サンプルで用いているTAG状況を以下に示します。(『…』は未使用を示します。)

TAG番号	TASK No.	内容
TAG00	TASK00	入力文字列長(STAG0文字数・ループ上限)
TAG05	TASK01	受信文字列長(Link0からの受信サイズ)
TAG15	TASK00	送信文字列確認用
TAG99	TASK00	送信ボタン(HMI操作用)

LTAG番号	TASK No.	内容
174000	TASK00	ループ回数(ASCII⇒Binary変換処理)
LIAGOU	TASK01	受信データバイト長(ループ上限)
LTAG01	TASK01	ループ回数(Binary⇒ASCII変換処理)
	TASK00	数値変換用変数(LSTAG00から数値)
LIAGUS	TASK01	数値変換用変数(LSTAG00から数値)
LTAG10	TASK00	LSTAG00(変換用変数) 文字列長
	TASK01	LSTAG05(変換用変数) 文字列長

STAG番号	TASK No.	内容
STAG00	TASK00	入力文字列(HMIにて入力)
STAG01	TASK00	送信用Binary值
STAG15	TASK00	変換確認用文字列
STAG20	TASK01	表示用変数(パターン1)
STAG25	TASK01	表示用変数(パターン2)
STAG30	TASK01	表示用変数(パターン3)

LSTAG番号	TASK No.	内容
	TASK00	変換用変数(入力文字列から1Byte分抜粋)
LSTAGUU	TASK01	受信電文(Link0からの受信)
	TASK00	Binary文字作成用変数(LTAG05からBinary値)
TASK01		ASCII文字列作成用変数(LTAG05からASCII文字列)
LSTAG20	TASK01	表示用変数(パターン1計算用)
LSTAG25	TASK01	表示用変数(パターン2計算用)
LSTAG30	TASK01	表示用変数(パターン3計算用)

7. 参考情報

◇通信出来ない場合は?

・送信受信LEDは点灯しているでしょうか?



・シリアル通信設定は合っているでしょうか?

⇒パリティ・ボーレート・データビット等を確認下さい。



- ・ご利用のシリアル通信ソフトウェアはバイナリ通信に対応しているでしょうか? ソフトウェアによっては、『0x00』以降は、送信・受信できないソフトもございますのでご注意下さい。
- ・電文途中で受信する、意図せぬ箇所から変換してしまうといった場合には、『無通信タイムアップ』、 『固定長受信』、『デリミタ指定』等の設定を活用下さい。

株式会社コンテック 〒555-0025 大阪市西淀川区姫里3-9-31

https://www.contec.com/

本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。

2018年12月07日改訂