

三相モータ絶縁劣化監視モジュール サンプルソフトウェア セットアップ説明資料

株式会社コンテック

Rev.1.00 2019年2月7日



《機能説明》

- 1. システム構成
- 2. ハードセットアップ
- 3. モータとモジュールの配線
- 4. バックアップの復元
- 5. ネットワーク環境の設定
- 6. モジュールの設定
- 7. モニタリング画面
- 8. ログファイルの内容
- 9. データフローの説明

《カスタマイズ説明》 10. モータ名称のカスタマイズ 11. モニタリング画面のカスタマイズ

《参考資料》

タスクプログラム

- TASK0: メインプログラム
- SUB0: 計測値のクリア
- □ SUB1: 計測データをTAGにセット
- □ SUB2: グラフ用ファイルとログファイルを作成
- □ SUB1: 計測データをクラウド(CDS2)に送信

1.システム構成

三相モータ絶縁劣化監視モジュールのサンプルソフトウェアは、下記のようなシステム構成により、 モータの絶縁劣化監視を簡単に実現することができます。



CONPROSYSの必要なハードウェアのセットアップを、下記のように行います。

① コントローラへの取付

2.ハードセットアップ

コントローラのレールと、本製品のレールを噛み合わせます。 レールが合ったら、スタックタイプモジュールを奥までスライドさせます。 ※コントローラに電源ケーブルが差し込んである場合は、抜いてください。



一番端のモジュールにエンドカバーを取り付けます。



次ページの図を参考に、モータとモジュールの配線を行います。

② パソコンとコントローラの接続

下図のようにコントローラに電源をつなぎ、 LANケーブルにより、パソコンとコントローラを接続します。





三相モータと絶縁劣化監視モジュールの配線を、下記の図を参考に行います。

三相Δ(3Φ3W 1点接地)との接続例



三相ム(3Φ3W 1点接地)を電源とするインバータとの接続例



三相Y(3Φ3W/4W 中点接地)との接続例

三相Y(3Φ3W 中点接地)の場合



三相Y(3Φ3W/4W 中点接地)を電源とするインバータとの接続例



三相モータ絶縁劣化監視モジュールのサンプルソフトウェアをバックアップデータから復元します。



- (1) CONPROSYSに管理者権限でログインを行い、 メンテナンスの中の「設定ファイル」を選択します。
- (2)リストア操作により設定ファイルのリストアを行います。
- (3)設定のリストア操作後に設定の保存を行い、 CONPROSYSを再起動します。
- ※ 再起動後のCONPROSYSのユーザー/パスワードは、復元操作により バックアップされている設定である「MC341/MC341」になります。
- ※ 再起動後のCONPROSYSのIPアドレスは、復元操作により バックアップされている設定である「10.1.1.101」になります。

設置する環境に合わせてネットワーク環境をします。

マネットワーク	設定 > ネットワーク > 有線 LAN
▶ ■ 有線 LAN	有線 LAN A (eth0)
■ 無線 LAN ■ プロキシ	
■ モジュール	DHCP クライアント 2 無効 *
 データ送信 	IP アドレス ID 10.1.1.101
Azure IoT Hub	サブネットマスク 255.0.0.0
■ 時刻	デフォルトゲートウェイ 🕜 10.1.1.1
■ サービス	DNS サーバー 1 2 10.1.1.1
 メール 	DNS #-/(-2
MTConnect	
= FTP	
ステータス	確定 リヤット
メンテナンス	
	時刻 1937 2 1850
	時刻 設定 > 時刻 NTP とタイムゾーン
	時刻 設定 > 時刻 NTP とタイムゾーン NTP サーバー 2 Intp.nict.jp
	時刻 設定 > 時刻 NTP とタイムゾーン NTP サーバー ? ntp.nict.jp タイムソーン ? UTC+09 (JST-9) ▼
	時刻 設定 > 時刻 NTP とタイムゾーン NTP サーバー ? ntp.nict.jp タイムゾーン ? UTC+09 (JST-9) ▼ 確定 リセット
	時刻 ②定 > 時刻 NTP とタイムゾーン NTP サーバー ? ntp.nict.jp タイムゾーン ? UTC+09 (JST-9) ▼ 確定 リセット ローカル時刻設定
	時刻 設定 > 時刻 NTP とタイムゾーン NTP サーバー ? ntp.nict.jp タイムソーン ? UTC+09 (JST-9) ▼ 確定 リセット 確定 リセット ローカル時刻設定 2019 年 02 月 05 日 11 時 50 分 54 秒

- (1) CONPROSYSに管理者権限でログインを行い、 設定の中の「ネットワーク/有線LAN」を選択します。
- (2)ネットワークの有線LANの設定により、使用する環境に 合わせたIPアドレスの設定を行います。

(3)時刻同期設定により、使用環境で使用可能な時刻同期の設定を行います。

- (4) 設定完了後に保存を行い、CONPROSYSを再起動します。
- ※ サンプルソフトは、CONPROSYSのシステム時刻の西暦が 時刻同期前の「1970年」の時には、動作を開始しないよう VTCで制御しています。

設置する環境に合わせてモジュールの設定を変更します。



(1) CONPROSYSに管理者権限でログインを行い、 設定の中の「モジュール」を選択します。

※モジュール設定では、コントローラに接続された
 各種モジュールが自動的に割り付けが行われます。
 ※各モジュールに必要な設定は、画面下のモジュール
 一覧の設定ボタンにより行うことが可能です。

- (2) 絶縁劣化監視モジュールの設定を行います。
 - ・設置環境に合わせた計測モードを選択
 - ・設置環境の電源周波数を選択
 - ・レンジを「Auto Range」を選択
- (3)設定操作後に、設定の保存を行い、 CONPROSYSを再起動します。

※Auto Rangeでは上手く計測できない場合には、 動作中に電流に合わせたZCTのレンジを選択して、 動作を確認します。

ブラウザにより、モニタリング表示を行うと下記のような画面が表示されます。



7.モニタリング画面



□ FILE1: SDフォルダの「file01.csv」に保存



、コックアイルは、毎月11000時に、SDFDackupフォルタに移動されます。 ファイル名は、「file01_YYMMDD.csv」となり、月毎に分割されます。



三相モータ絶縁劣化監視モジュールのサンプルソフトウェアは、下記のようなデータフローにより動作しています。





画面上の文字列は、多言語文字列編集ツールの機能により変更が可能です。

ファイル 編集 表示 設定	ヘルブ			
☆ 2 表示部品 データ ツリー		=		
- 🎝 選択 オブジェクト ッ	уIJ—			
		+		
- 一〇 四家 ター 二〇 アンプ				
- @マルチステートラ		漏電電流	+	
_ ③動画	冬 言≅文空제編	· [隹\//]].		Ū
- 砂Htmlフレーム		·····		^
□ 10 入力	🗙 English	🗙 日本	気語 しんしょう しんしょ しんしょ	🗙 中文
- <u>■</u> ホタン - 値 スイッチ Ⅲ	文字列ID	English	日本語	中文 ▲
- 🍯 オンディレイ・ス	normal	Normal state	正常状態	正常状态
- M テキスト入力 - サマスライダー	fault	Insulation fault	絶縁不良	绝缘故障
- ○チェックボックス	Motor1	Motor 1	モータ1	电机 1
 - ○ ラジオボタン - □ ======== 	Motor2	Motor 2	モータ2	电机 2
	Motor3	Motor 3	モータ3	电机 3
	Motor4	Motor 4	モータ4	电机 4
	Motor5	Motor 5	モータ5	电机 5
	Motor6	Motor 6	モータ6	电机 6
	Motor7	Motor 7	モータ7	电机 7
	Motor8	Motor 8	モータ8	电机 8
	Motor9	Motor 9	モータ9	电机 9
	Motor10	Motor 10	モータ10	电机10
	Threshold	Threshold	閾値設定	阈值设置
	新規文字列を作	成削除保存更新		OK キャンセル

※対応可能な言語は、英語/日本語/中国語となります。

11.モニタリング画面のカスタマイズ

レイアウト変更やセンサ追加は、画面上の部品をコピーし、必要に応じJavaScriptの記述を適切に変更します。





参考資料



□TASK0: メインプログラム





□ SUB0: 計測値のクリア

ラベル LAB00	LAB01					
定数設定 TAG00 = 0	定数設定 TAG05 = 0					
定数設定 TAG01 = 0	<mark>定数設定</mark> TAG06 = 0					
定数設定 TAG02 = 0	<mark>定数設定</mark> TAG07 = 0					
定数設定 TAG03 = 0	<mark>定数設定</mark> TAG08 = 0					
定数設定 TAG04 = 0	<mark>定数設定</mark> TAG09 = 0					
goto LAB01	ジャン リターン					

計測データ(絶縁抵抗値)を格納するTAG00~TAG09の内容をクリアします。



□ SUB1: 計測データをTAGにセット

	EAB01						
入力 TAG00 = MMLC_R00	入力 TAG05 = MMLC_R00						
入力 TAG01 = MMLC_R00	入力 TAG06 = MMLC_R00	X:3 Y	:2				
入力 TAG02 = MMLC_R00	入力 TAG07 = MMLC_R00						
入力 TAG03 = MMLC_R00	入力 TAG08 = MMLC_R00						
入力 TAG04 = MMLC_R00	入力 TAG09 = MMLC_R00						
goto LAB01	9777 98-2						

計測データ(絶縁抵抗値)をTAG00~TAG09にセットします。

※プログラムは、1枚目の絶縁劣化監視モジュールの絶縁抵抗値(CONPROSYS:DEVICE:MMLC_R00) になっているので、装着したモジュールに合わせデバイスの変更と不要なブロックを削除してください。

SUB2: グラフ用ファイル(File00)とログファイル(File02)を作成



□ SUB1: 計測データをクラウド(CDS2)に送信



計測データ(絶縁抵抗値)を格納したTAG00~TAG09の内容をクラウド(CDS2)に送信する。