


CONPROSYS Series Magnet (4 個入り) CPS-MAG01-4



※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

商品構成

□マグネット…4

対象製品

- ・ CONPROSYS Series コンパクトタイプ
- ・ USB 対応 N シリーズ
- ・ USB 対応 X シリーズ
- ・ Ethernet 対応 N シリーズ
- ・ F&eIT N シリーズ

マグネットの取り付け、取り外し方法

CONPROSYS Series コンパクトタイプ、USB 対応 N、X シリーズ、Ethernet 対応 N シリーズ、F&eIT N シリーズにマグネットを取り付けることで、スチール製のデスクやパーティションなどの平らなスチール製金属面への取り付けや取り外しを簡単に行えます。


注意

- ・ マグネットをモニタやフロッピーディスクなど磁気に弱いものには近づけないでください。
- ・ スチールデスクなどに取り付けたまま本体をずらすと、塗装面によってはキズが付くことがあります。

【CONPROSYS Series コンパクトタイプ、USB 対応 N シリーズ、Ethernet 対応 N シリーズ、F&eIT N シリーズ】

マグネットの取り付け

マグネットの取り付けは、矢印 1 の方向にマグネットを取り付け穴に差し込みます。次に、矢印 2 の方向に押し込みます。




本製品は、CONPROSYS Series コンパクトタイプを金属面に設置するためのマグネットです。

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。
※最新の OS については、当社ホームページでご確認ください。
※データシートの情報は 2018 年 5 月現在のものです。

マグネットの取り外し


マグネットの取り外しは、マイナスドライバーの先を小さな隙間に差し込み、ドライバーを手前に引いてください(矢印 1)。次に矢印 2 の方向にマグネットを持ち上げます。



【USB 対応 X シリーズ】

マグネットの取り付け

マグネットの取り付けは、矢印 1 の方向にマグネットを取り付け穴に差し込みます。次に、矢印 2 の方向に押し込みます。



マグネットの取り外し

マグネットの取り外しは、マグネットを内側に押し込みます。次に、マグネット内側に押し込みながら、マグネットの外側を上部に上げて取り外します。

